

## Digitaal Modbus display PCE-N50B

**digitaal Modbus display voor 10 Slave apparaten / 3,5" grafiek LCD / 90,5 x 90,5 mm paneeluitsnede / enkele of meervoudige weergave / IP65**

Het Modbus display PCE-N50B beschikt over een RS485 Modbus interface. Dit digitale Modbus display kan de meetdata van max. 10 Slave-apparaten of registers weergeven. Als display wordt gebruik gemaakt van een 3,5" LC display. Hierop kunnen enkele, maar ook meerdere meetwaarden gelijktijdig weergegeven worden. Het digitale Modbus display wordt gemonteerd in een 90,5 x 90,5 mm grote paneeluitsnede. De teksten voor de meetwaarden zijn individueel instelbaar. Het front van het display heeft een IP65 bescherming.



- Modbus RTU Master
- 3,5 " LC display
- 10 registers/Slave apparaten oproepbaar
- Baudrate individueel instelbaar
- breed voedingsbereik
- instelling via knoppen

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

interface	RS 485 Modbus RTU master
aantal registers/Slave apparaten	10
omgevingscondities	0 ... 50 °C / max 80 % r.v.
opslagcondities	-25 ... 70 °C / max. 80 % r.v.
beschermklasse	front: IP65 achterzijde: IP20
voeding	90 ... 250 V AC
vermogensopname	max. 7 VA
aansluitingen	schroefaansluiting voeding: max. 2,5 mm <sup>2</sup> signaalingang: max. 1,5 mm <sup>2</sup>
schakelpaneeluitsnede	90,5 x 90,5 mm
afmetingen	96 x 96 x 81 mm
gewicht	ca. 400 g

## Leveromvang

- 1 x Modbus inbouw display PCE-N50B
- 2 x bevestigingsklemmen
- 1 x handleiding

## Afbeeldingen van het digitale Modbus display

