

## Industrie-tachometer PCE-N160

**industrie-tachometer met LED display / impuls ingang voor NPN, PNP, potentiaalvrije contacten & 0/30 V DC / 100 ... 250 V AC voeding**

De tachometer is een instelbaar meetapparaat om impulsen van toerentalsensoren weer te geven. De tachometer is in staat de impulsen per rotatie weer te geven. Via het menu, dat met de knoppen aan de voorzijde bediend wordt, kan de tachometer ingesteld worden. Hierdoor wordt mogelijk gemaakt de meter in te stellen op verschillende toerental bereiken. De meter bestaat uit een 6-cijfer LED display met een weergavebereik van 999999. De afmetingen zijn volgens DIN-norm, wat ervoor zorgt dat de tachometer in een standaard paneel ingebouwd kan worden. De meetingang van de industrie-tachometer kan voor NPN of PNP toerentalsensoren gebruikt worden. Tevens kunnen op de ingang potentiaalvrije sensoren en sensoren met een 0/30 V uitgang aangesloten worden.



- 6-cijfer LED display
- max. 1 KHz meetbaar
- weergave van impulsen per rotatie
- instelbare deler
- schroefaansluiting
- afmetingen volgens DIN

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

weergavebereik display	0 ... 999999
ingangsbereik	0.1 Hz ... 1 kHz
weergavebereik rotaties	6 ... 60000 RPM (1 impuls per rotatie)
nauwkeurigheid	± 0,1 % v. mb. + 1 digit
ingang signaal PNP	High: 4,5 ... 30 V DC Low: 0 .. 2 V DC
display	6-cijfer LED display 14 mm cijferhoogte
voeding	100 ... 240 V AC / 50/60 Hz
afmetingen	96 x 48 x 108,5
paneeluitsnede	91,5 x 45,5 mm
gewicht	ca. 170 g

## Leveromvang

- 1 x industrie-tachometer PCE-N160
- 2 x bevestigingsklemmen
- 1 x handleiding

## Afbeeldingen van de tachometer



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl