

## Lichtkast PCE-CIC 20

**lichtkast voor het vergelijken van kleuren / lichtbronnen: D75, D65, D50 / LED-belichting / bedrijfsuren-teller van iedere lichtbron / groot belichtingsoppervlak**

De lichtkast is een belangrijk hulpmiddel in de printindustrie. Met de lichtkast kunnen afdrucken direct na de productie gecontroleerd worden op kleurovereenstemming en metamerisme. Naast het gebruik in de printindustrie, vindt de lichtkast zijn inzet ook bij reclamebureaus en uitgeverijen en overall waar grootformaat afdrucken visueel moeten worden geïnspecteerd. De positie van de lichtbronnen in de lichtkast garandeert een optimale belichting van het bureaublad en de achterwand. Hierdoor is het mogelijk om zowel horizontale, als verticale beoordelingen door te voeren.

Voor het controleren van de bedrijfstijd van de drie lichtbronnen D75, D65 en D50 is het apparaat uitgerust met een bedrijfsuren-teller met resetfunctie voor iedere lichtbron. Doordat gebruik gemaakt wordt van LED-verlichting, is het pas na 8000 bedrijfsuren noodzakelijk de lampen te vervangen. De lichtbronnen kunnen afzonderlijk of tegelijkertijd ingeschakeld worden. De vier wielen met rem van de lichtkast maken een variabele inzet op verschillende locaties mogelijk.

*INFO: metamerisme is het fenomeen dat gelijke kleuren er onder een andere lichtbron anders uitzien.*



- kleurbeoordeling onder 3 verschillende lichtbronnen
- horizontale en verticale beoordeling
- lange levensduur door gebruik van LED
- behuizing: neutrale grijze N5 lak
- bedrijfsuren-teller van iedere lichtbron
- groot belichtingsoppervlak

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

lichttype/lichtkleur	D75 / ca. 7500 K D65 / ca. 6500 K D50 / ca. 5000 K
afmetingen buitenkant	1350 x 990 x 2170 mm
afmetingen werkoppervlak	1350 x 900 mm
voeding	230 V AC / 50 Hz
bedrijfsuren-teller	ja, voor iedere lichtbron

## Leveromvang

- 1 x lichtkast PCE-CIC 20
- 4 x LED-TL D75
- 4 x LED-TL D65
- 4 x LED-TL D50
- 1 x handleiding

## Afbeeldingen van de lichtkast





**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**  
PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl