

Endoscoopcamera PCE-VE 270HR

Endoscoop op accuvoeding met 2,8 mm diameter / voor de inspectie van motoren en machineonderdelen / intern geheugen / HDMI uitgang / verschillende camerakabels

De endoscoopcamera maakt nieuwe inzichten over de binnenkant van motoren en installaties mogelijk. De endoscoop is daarom de ideale tool voor onderhoud en controle in werkplaatsen of industriële bedrijven. Nog nooit was een optische analyse met een endoscoopcamera zo makkelijk. U leidt de kabel simpelweg in een holle ruimte en bekijkt alles ondertussen op het display van de endoscoopcamera. Door de flexibiliteit, het geringe gewicht en de uitstekende optiek kunt u met deze endoscoop zwaktepunten en problemen eenvoudig en vroegtijdig opsporen. Hierdoor kunt u gericht preventieve maatregelen nemen zonder eerst een complexe demontage te moeten uitvoeren.

Vooraf door de lengte van de flexibele kabel (2000 mm) en de kleine diameter van 2,8 mm is de endoscoopkabel uiterst variabel in te zetten. De led's aan het uiteinde van de camerakabel zorgen voor een goede belichting van iedere holle ruimte. De watervaste lens en camera kunnen zonder problemen onder water gebruikt worden. Verlicht ook uw dagelijkse werkzaamheden en gebruik de endoscoopcamera bij uw onderhoud- en inspectiewerkzaamheden aan bedrijfsinstallaties en machines. Met de endoscoop kunt u foto- en video-opnames maken ter documentatie en deze opslaan op de SD-kaart. Via de HDMI-interface kan de endoscoop aangesloten worden op een monitor.



- 2 m kabellengte
- LED belichting
- kabeldiameter van 2,8 mm
- 0° kijkhoek
- opslagfunctie op micro SD-kaart
- miniatuur sondekabel met 90° kijkhoek optioneel

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische data

kabellengte	2000 mm
kabeltype	flexibel
kabeldiameter	2,8 mm
beschermgraad	IP 67
blikvelddiepte	5 ... 50 mm
blikveld	120°
kijkhoek	0°
belichting	4 LED's, automatisch
ontspiegeling	automatisch
beeldsensor	1/18" CMOS
camera resolutie/ beeldsensor	400 x 400 px
display	5" TFT-display
interface	Micro-USB, HDMI
opslagmogelijkheid	foto en video
geheugen	micro SD-geheugenkaart (incl..)
beeldformaat	JPEG (400 x 400 px)
videoformaat	MP4 (400 x 400 px)
video-uitgang	HDMI
menutalen	Duits, Engels, Chinees, Spaans, Portugees, Frans, Russisch, Japans, Koreaans
bedrijfs- en opslagtemperatuur	-10 ... +50 °C
voeding	3,7 V Li-Ion-accu, 5200 mAh
batterijlevensduur	min. 6 h
afmetingen	200 x 130 x 58 mm
gewicht	595 g

Leveromvang

- 1 x PCE-VE 270HR endoscoop
- 1 x opbergkoffer
- 1 x oplader
- 1 x HDMI-kabel
- 1 x micro-USB-kabel
- 1 x handleiding



Optionele accessoires

<p>Best.Nr.: PCE-VE 270HR-PROBE</p> <p>Vervangende endoscoopkabel voor de PCE-VE 270HR endoscoop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vervangende endoscoopkabel voor de PCE-VE 270HR endoscoop - Diameter: 2,8 mm - Lengte: 2 m 	
<p>Best.Nr.: PCE-VE 270HR-2,1-PROBE</p> <p>Endoscoopkabel PCE-VE 270HR-2,1-PROBE extra dun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vervangende endoscoopkabel voor de PCE-VE 270HR endoscoop - Diameter: 2,1 mm - Lengte: 1 m 	
<p>Best.Nr.: PCE-VE 270HR-SV-PROBE</p> <p>Endoscoopkabel PCE-VE 270HR-SV-PROBE met zijcamera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endoscoopkabel met zijcamera voor de PCE-VE 270HR endoscoop - Diameter: 3 mm - Lengte: 2 m 	



Afbeeldingen van de endoscoop

