

Endoscoopcamera PCE-VE 1036HR-F



Diverse kabels aansluitbaar op endoscoop / foto- en video-opnames / groot 7 "LCD beeldscherm voor een nauwkeurige weergave / opname op een SD-kaart / foto's 360 ° draaibaar (stappen van 90 °) / heldere LED's op de camerakop / Ø 6 mm camerakop

De endoscoop PCE-VE 1036HR-F is een veelzijdig inzetbaar inspectie instrument. De endoscoop wordt geleverd met een 3 meter lange endoscoopkabel met beweegbare camerakop. Een bijzonder voordeel van de endoscoop is het grote display, dat door zijn afmeting en resolutie een fantastisch overzicht van het te bekijken oppervlak weergeeft. Bovendien maakt de endoscoop het vastleggen van foto's en video's mogelijk, waarbij de video's opgeslagen worden met audio-opname. De heldere resolutie is ook duidelijk zichtbaar wanneer de beelden worden opgeslagen op de in de endoscoop geplaatste SD-kaart. Wanneer de SD-kaart op de computer uitgelezen wordt, worden de opgenomen foto's en video's overzichtelijk weergegeven. Er kan door de bediener worden gekozen welke SD-kaart in de endoscoop geplaatst wordt. Deze mag echter maximaal een capaciteit van 32 GB hebben. Een 8 GB geheugenkaart maakt de opslag van meer dan 60.000 afbeeldingen of meer dan 530 minuten video mogelijk.

Vooraf op moeilijk te bereiken locaties is de bi-directionele optiek een groot voordeel van de endoscoop. Als bij controle met de camerakop toch blijkt dat de informatie niet voldoende is en de afbeeldingen op het scherm niet goed worden weergegeven, is er nog de mogelijkheid om de beelden op het display van de handset met 90 graden te roteren. Naast de beeldrotatie kunnen verschillende andere functies ook worden ingesteld op het handapparaat zelf. Het is mogelijk gebruik te maken van de digitale zoom en van de instelling van de helderheid van de LED's van de camerakop. De endoscoop heeft een schroefdraad aan de achterzijde, waardoor de gebruiker het apparaat op een statief kan schroeven, om langdurige registraties uit te voeren. Daarnaast kan de automatische uitschakeling ingesteld worden op een tijdsinterval tussen de 5 en 30 minuten, maar ook volledig uitgeschakeld worden. Naast het statief van de endoscoop, kan het apparaat ook gemakkelijk aan de handvaten vastgehouden worden.

- ▶ Endoscoopkabel: 3 m met 2-weg camerakop
- ▶ Diameter camerakop: Ø 6 mm
- ▶ Opslag van afbeeldingen en video's
- ▶ Incl. 8 GB geheugenkaart
- ▶ LED verlichting
- ▶ Wordt geleverd met robuuste draagkoffer

Subject to change

Technische gegevens

Technische specificaties:

Beeldscherm	7 "LCD-scherm (800 x 480)
Beeldresolutie	640 x 480 JPEG
Video-opname	640 x 480 MPEG (met geluid)
Valproef	1 meter
Voeding	Li-Ion batterij
Interface	USB
Beeld en video-opslag	Op SD-kaart (tot 32GB)
AV-uitgang	NTSC / PAL
Audio-ingang	Ingebouwde microfoon
Aanpassingen helderheid	10-traps instelbaar op het hoofdtoestel
Looptijd per acculading	5 uur
Oplaadtijd van de batterij	3 uur
Laadtemperatuur	+10 ... +40 °C
Bedrijfstemperatuur	0 ... +60 °C
Opslagtemperatuur	0 ... +60 °C
Beschermingsklasse	IP57
Afmetingen	240 x 154 x 47 mm
Gewicht	1,3 kilo

Endoscoop PCE-VE 1036HR-F: Technische specificaties van de kabel

Kabellengte	3 meter
Funcities van de kabel	Verlichting verbeteringen Beeldrotatie tot 360 ° in stappen van 90 ° Verandering van de verlichting voor het gebruik van een spiegel Camerakop vergrendeling Toetsenblokkering
Verlichting	3 witte LED's op de camerakop
Lengte camerakop	Ongeveer 20 mm
Materiaal camerakop	Roestvrij staal
Diameter camerakop	6 mm
Resolutie	VGA (640 x 480)
Scherptediepte	10 ... 60 mm
Werk- en opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Beschermingsklasse	IP67
Video-uitgang	NTSC
Kijkhoek	135 °
Afmetingen controller	228 x 35 x 53 mm
Gewicht	Ongeveer 400 gram

Meer informatie

Gebruiksaanwijzing



Meer over het product



Verwante producten



Subject to change