

Pakketweegschaal PCE-PP 20

Pakketweegschaal met een resolutie van 1 g / stuktelfunctie / verschillende eenheden / gemakkelijk af te lezen LC-display / automatische uitschakeling na 5 minuten inactiviteit / werking op netvoeding en batterij / optioneel met ISO-kalibratiecertificaat

Dankzij de resolutie van 1 g en een nauwkeurigheid van $\pm 0,1\%$ van het meetbereik is de pakketweegschaal een zeer nauwkeurig meetinstrument voor het bepalen van gewichten. Als display-eenheden zijn lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz beschikbaar voor de pakketweegschaal. Het verlichte LC-display van de pakketweegschaal is zodanig gedimensioneerd dat de meetwaarde gemakkelijk af te lezen is, zelfs in zeer heldere omgevingsomstandigheden. Bovendien kan het display van de pakketweegschaal worden losgekoppeld en vrij worden geplaatst dankzij de spiraalkabel.



Met de stuk-telfunctie kan de pakketweegschaal het aantal stuks bepalen, zoals schroeven. Daartoe voert de weegschaal eerst een referentiemeting uit. De stuk-telfunctie wordt daarna gestart door een toets in te drukken. Als uitbreiding van de stuk-telfunctie kan het weegoppervlak van de pakketweegschaal naar de zijkant worden uitgeklapt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld gestapelde brieven of soortgelijke voorwerpen met de pakketweegschaal worden gewogen zonder dat zij van het weegoppervlak vallen.

De pakketweegschaal wordt gevoed door een 6 V voedingsadapter. Bovendien kan de pakketweegschaal ook worden gevoed met drie 1,5 V batterijen. Dit betekent dat de pakketweegschaal als stationaire of mobiele unit kan worden gebruikt. De automatische uitschakeling zorgt ervoor dat de pakketweegschaal zichzelf uitschakelt na 5 minuten van inactiviteit. Optioneel biedt PCE Instruments een ISO-kalibratiecertificaat aan voor de pakketweegschaal.

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Kenmerken:

- afneembaar display
- opklapbaar weegplatform
- resolutie 1 g
- verschillende eenheden
- stuktel functie
- batterij- en netvoeding

Technische data

Meetbereik	0 ... 20 kg
Resolutie	1 g
Nauwkeurigheid	±0,1 % van meetbereik
Verdere specificaties	
Eenheden	lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz
Overrange weergave	"O-Ld"
Lage batterijspanning weergave	"LO"
Automatische uitschakeling	na 5 minuten inactiviteit
Stroomvoorziening	3 x 1,5 V AAA batterij
Voeding	voedingseenheid primair: 100 ... 240 V AC / 50, 60 Hz. secundair: 6 V DC, 1 A
Omgevingscondities	5 ... 35 °C, <90 % r. h., niet-condenserend
Afmetingen platform	198 x 180 x 44 / (120 (uitgeklapt)) mm
Afmetingen display	92 x 68 x 30 mm
Beeldschermkabel	spiraalkabel met een lengte van 1100 mm
Gewicht	810 g

Leveromvang:

- 1 x PCE-PP 20 pakketweegschaal
- 3 x 1,5 V AAA batterij
- 1 x voedingseenheid
- 1 x gebruiksaanwijzing



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Afbeeldingen:

