

WiFi-endoscoopcamera PCE-VE 500N

WiFi-endoscoopcamera voor Android en iOS / camerakop Ø 4,5 mm / 1 m kabellengte / camera 180 ° draaibaar / IP 67

De wifi-endoscoop kan via de Android- of iOS-app op een tablet of smartphone worden aangesloten. De WiFi-endoscoopcamera valt op door zijn eenvoudige bediening en robuuste constructie. Met de flexibele, metalen gevlochten endoscoopkabel zijn onderzoeken onder ongunstige bedrijfsomstandigheden mogelijk met de WiFi-endoscoopcamera. De diameter van de kabel en de kop is slechts 4,5 mm. De camerakop van de WiFi-endoscoopcamera is 180° draaibaar. Dit maakt het gebruik in nauwe holtes mogelijk en zicht in bijna alle richtingen. 5 LED's zorgen ervoor dat de te onderzoeken oppervlakken en holtes zeer goed verlicht worden door de WiFi endoscoop. Met de app kan de helderheid van de verlichting stapsgewijs worden aangepast. Afbeeldingen en video's kunnen worden opgeslagen in de WIFI-endoscoop-app.

De WiFi-endoscoopcamera is bijzonder geschikt voor werkplaatsen voor het onderzoeken van cilinders en bougiehouders. Hij kan echter ook in de bouwsector worden gebruikt voor het onderzoeken van gipsplaten of voor het analyseren van waterschade. Dankzij de app voor Android en iOS is er geen extern weergaveapparaat of pc nodig om de beeldgegevens te bekijken.



- beeldoverdracht via wifi
- voor iOS en Android
- opslag van beeld en video via app

- beweegbare camerakop Ø 4,5 mm
- kabellengte 1 m (flexibel)
- 5 LED's met instelbare lichtintensiteit

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl





Technische gegevens van de WiFi-endoscoopcamera

Kabellengte	1000 mm
Kabeltype	flexibele, metalen gevlochten camerakop, 180° draaibaar
Kabeldiameter	4,5 mm
Bescherming	IP 67
Blikvelddiepte	10 ... 100 mm
Blikveld	90 °
Kijkhoek	0 °
Verlichting	5 LED's dimbaar via app
Ontspiegeling	automatisch
Cameraresolutie / beeldsensor	1024 x 768 px
Interface	USB-C-laadingang 5 V / 1 A WIFI IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz
Opslagmogelijkheid	foto's en video's
Geheugen	Via iOS- of Android-apparaat
Beeldformaat	JPEG (1024 x 768 px)
Videoformaat	MP4 (1024 x 768 Px)
Menu navigatie	in app
Bedrijfs- en opslagtemperatuur	-10 ... + 60 ° C (endoscoopkabel) 0 ... 40 ° C (handunit)
Stroomvoorziening	3,7 V Li-ion batterij, 2600 mAh
Bedrijfsduur	min. 4 uur
Laadtijd	2 uur
Afmetingen	207,5 x 35 x 50 mm
Gewicht	248 g

Leveringsomvang van de WiFi-endoscoopcamera PCE-VE 500N

- 1 x PCE-VE 500N WiFi-endoscoopcamera, 1 x USB-C-kabel, 1 x reinigingsmiddel, 1 x microvezeldoek,
- 1 x draagtas, 1 x gebruikershandleiding



