

## Glansmeter PCE-GM 75

**glansmeter voor kleine oppervlakken / datageheugen voor 1245 metingen / meetgeometrie 60° / uitlezen ook zonder aanvullende software mogelijk / één-toets bediening / kalibreerstandaard meegeleverd**

De glansmeter heeft een meetoppervlak van  $\varnothing$  4,5 mm. Dankzij dit kleine meetoppervlak zijn met de glansmeter snelle en eenvoudige metingen mogelijk op zeer kleine oppervlakken. Met een onnauwkeurigheid van maximaal 1% behoort de glansmeter tot de high precision meetapparatuur. De één-toets bediening zorgt voor een makkelijke en snelle bediening van de glansmeter.

Nog een bijzonder kenmerk van de glansmeter is de geheugenfunctie. Met deze glansmeter worden metingen tot een aantal van 1245 automatisch opgeslagen. Om de data uit te lezen, sluit u de glansmeter aan op de computer. Voor het evalueren van de meetdata is geen aanvullende driver of software nodig. De opgeslagen gegevens worden in .txt formaat bewaard en kunnen meteen geanalyseerd worden. Naast de opslag van meetdata wordt per meting een tijdstempel aangemaakt.



- geheugen voor latere evaluatie
- voor metingen op kleine oppervlakken
- meetbereik tot 1000 GU

- precisiemetingen dankzij hoge nauwkeurigheid
- micro-USB interface voor de PC aansluiting
- makkelijke één-toets bediening

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



## technische data

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| meetbereik            | 0 ... 99,9 GU                             | 100 ... 1000 GU |
| resolutie             | 0,1 GU                                    | 1 GU            |
| herhaalnauwkeurigheid | <0,45 GU                                  | 0,5 %           |
| nauwkeurigheid        | <1 GU                                     | 1 %             |
| meetgeometrie         | 60°                                       |                 |
| meetvlak              | Ø4,5 mm                                   |                 |
| geheugen              | 1245 meetwaarden                          |                 |
| interface             | micro-USB                                 |                 |
| voeding               | 2 x 1,5 V AAA batterij                    |                 |
| omgevingscondities    | 0 ... 40 °C, <85 % r.v. niet condenserend |                 |
| afmetingen            | 115 x 65 x 25 mm                          |                 |
| gewicht               | 100 g                                     |                 |
| normen                | GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JIG696-2002 |                 |

## Leveromvang

- 1 x glansmeter PCE-GM 75
- 1 x kalibreerstandaard
- 1 x micro-USB kabel
- 1 x reinigingsdoekje
- 2 x 1,5 V AAA batterij
- 1 x handleiding



*Optioneel:*

kalibratiecertificaat voor glansmeetapparaten  
Best.Nr.: CAL-IG



## Afbeeldingen van de glansmeter







**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**  
PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl)    I: [www.pcebrookhuis.nl](http://www.pcebrookhuis.nl)