

Vibratie Datalogger PCE-VDR 10

Vibratie datalogger voor uni-axiale meting / real-time meting / opslagmogelijkheid op de SD-kaart / USB en RS-232 interface / 4 ... 20 mA- controller / goed afleesbaar LCD

De Vibratie Datalogger PCE-VDR 10 is een uni-axiaal meetapparaat voor de meting van vibraties. De vibratie datalogger is in staat om zowel real-time metingen als meetregistraties uit te voeren. De meetwaarden kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart. De analyse van de meetdata geschiedt later via de PC. Hiervoor is geen speciale software vereist. De meetdata kan rechtstreeks geanalyseerd worden, met behulp van een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel.

De Vibratie Datalogger PCE-VDR 10 beschikt over een 4 ... 20 mA uitgang. Aan deze uitgang kan een 4 ... 20 mA controller worden aangesloten. Wanneer dit gebeurt, kan de PCE-VDR 10 als alarmgever gebruikt worden. Er zal dan een alarm worden afgegeven wanneer de vibraties een bepaalde waarde over- of onderschrijden.

Mocht u vragen hebben over de vibratie datalogger PCE-VDR 10, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de trillingsmeter en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#).



[Klik hier voor de prijs!](#)



- Uni-axiale meting
- Meetaanalyse via MS-Excel
- Real-time meting
- RS-232 en USB interface
- 4 ... 20 mA Controller
- Goed afleesbaar LCD





Technische gegevens Vibratie Datalogger PCE-VDR 10

Frequentiebereik	10 Hz ... 1 KHz
Versnelling / acceleratie	200 m/s ²
Snelheid	200 m/s
Display	LCD
Geheugen	SD-kaart
Vibratieregistratie	4 ... 20 mA controller voor de registratie van trillingen
Voeding	9 V DC Adapter (meetapparaat) en 6 x 1,5 V AAA batterijen (monitor)
Interfaces	RS-232, USB
Afmetingen	132 x 80 x 32 mm
Analysemogelijkheid	MS-Excel

Inhoud van de zending van de vibratie-datalogger PCE-VDR 10

1 x Vibratie Datalogger PCE-VDR 10, 1 x Batterijen, 1 x Handleiding

