

## Platformweegschaal PCE-MS PP150-1-30x40

**Platformweegschaal / max. capaciteit 150 kg / ijkwaarde: 50 g / incl. eerste ijking  
(conformiteitsbeoordeling)**

De platformweegschaal wordt voorzien van een conformiteitsbeoordeling voor de grootste mogelijke geografische zone rond de geplande locatie van de weegschaal. Deze conformiteitsbeoordeling volgens nauwkeurigheidsklasse M III vervangt de eerste ijking en wordt uitgevoerd voor de door de klant opgegeven locatie. De compacte weegschaal is gepoedercoat en daardoor zeer geschikt voor gebruik in zware omstandigheden. Een bijzonder kenmerk van de weegschaal is het afneembare, 36 cm hoge statief van 2 mm dik plaatstaal, die het wegen of vullen van zakken en andere kantelbare goederen makkelijker maakt. De platformweegschaal heeft een bruikbaar platformoppervlak van 30 x 36 cm met gemonteerd statief, zonder statief neemt het bruikbare oppervlak toe tot ca. 30 x 40 cm.



Dankzij het statief kan de platformweegschaal gemakkelijk worden bediend, zowel bij gebruik op de vloer als op de tafel. Dit statief is echter afneembaar dankzij de schroef- en stekkeraansluitingen, zodat de weegschaal ook zonder statief kan worden gebruikt. De kabellengte tussen het display en de weegplaat is ongeveer 1,5 meter. De kantelhoek van het display kan via de displaybevestiging worden aangepast, zodat deze eenvoudig wordt aangepast aan verschillende werkposities en kijkhoeken. Het contrastrijke display heeft een cijferhoogte van 28 mm, waardoor deze ook van grotere afstand kan worden afgelezen. Een transparante beschermhoes beschermt het kunststof display tegen vuil.

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



De platformweegschaal is uitgerust met een intern geïnstalleerde loodaccu, maar kan ook worden gevoed via de externe 7,8 volt netvoeding. Bij batterijgebruik wordt een bedrijfstijd van maximaal 25 uur bereikt, die aanzienlijk kan worden verlengd door gebruik te maken van de batterij-bespaarfunctie. De platformweegschaal heeft een bidirectionele USB-B-interface waarmee weegwaarden direct aan een computer kunnen worden overgedragen.

### Technisch specificaties

Weegschaaltype	één-bereik weegschaal
Weegbereik [max]	<b>150 kg</b>
Resolutie [d]	50 gr
Weegeeheid	kg
Ijkwaarde [e]	50 gr
Ijkklassie [e]	M III
Minimale belasting [min]	1 kg
Tarrabereik	meervoudige tarra over het gehele weegbereik automatisch en handmatig tarra wissen mogelijk
Weegplateau [bxd]	300 x 400 mm / bruikbaar oppervlak met statief 300 x 360 mm
Interface	USB-B bidirectioneel
Display	LCD, wit op zwart
Cijfergrootte [bxh]	15 x 28 mm
Voeding	interne loodzuuraccu 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externe voeding 7,8 V / 1,2 A AC / 110 V - 230 V
Batterijduur	tot 25 uur (continu bedrijf)
Batterijbesparende modus	na 30 seconden inactiviteit (kan worden gedeactiveerd)
Weegcellen	300 kg / IP 65
Bedrijfstemperatuur	-10 ... + 40 °C
Gewicht	12,5 kg

### Leveromvang

- 1 x Platformweegschaal PCE-MS PP150-1-30x40-M
- 1 x Voeding
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- 1 x ijking (conformiteitsverklaring)**

Plaats van installatie van de weegschaal met postcode / stad / land moet worden opgegeven.

