

Chloormeter PCE-CHT 10 voor zwembaden

Chloormeter ideaal voor zwembaden / meetbereik 0 ... 10 mg/l eenvoudige bediening / kalibratiefunctie / achtergrondverlichting

De chloormeter met een meetbereik van 0 ... 10 mg/l is ontwikkeld voor een snelle chloormeting in water. Het display van de chloormeter toont het chloorgehalte en de temperatuur. Het meetresultaat verschijnt binnen enkele seconden na de test en kan ook worden bevroren op het display. Daarnaast toont de chloormeter een symbool op het display wanneer de gemeten waarde stabiel is.



De automatische temperatuurcompensatie verhoogt de meetnauwkeurigheid van de chloormeter. De auto-off-functie zorgt voor een automatische uitschakeling na 20 minuten inactiviteit en verlengt de levensduur van de batterij van de chloormeter.

Omdat het apparaat klein en handzaam is, is het bij uitstek geschikt voor gebruik op locatie. Zo kan de chloormeter zeer goed gebruikt worden in het zwembad. De chloormeter is erg eenvoudig in het gebruik, aangezien alle knoppen zijn gemarkeerd met de betreffende parameter.

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Belangrijke kenmerken

- ideaal voor zwembaden
- handmatige 2-punts kalibratie
- meetwaarde stabilisatie
- vervangbare chloorelektrode
- automatische temperatuurcompensatie
- achtergrondverlichting

Technische data

Meetbereik chloor	0...10.00 mg/l
Meetbereik temperatuur	0 ...100 °C
Meetnauwkeurigheid	±2% van mb
Resolutie	0,01 mg/l
Kalibratie	handmatige 2-punts kalibratie
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 60 °C 20 ... 90 % RV niet condenserend
Stroomvoorziening	1 x 1.5V AAA-batterij
Beschermingsklasse	IP67
Afmetingen	185x40x48mm
Afmetingen elektrode	35 x Ø20mm
Gewicht	95g

Leveromvang

- 1 x chloormeter PCE-CHT 10
- 1 x 1.5V AAA-batterij
- 1 x handleiding



Wijzigingen voorbehouden



Afbeeldingen



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl