

## Doseerweegschaal PCE-MS PC300-1-60x70-M

**Geijkte weegschaal / max. capaciteit 300 kg / ijkwaarde: 100 g / incl. ijking  
(conformiteitsbeoordeling)**

De doseerweegschaal kenmerkt zich door het grote weegplateau van 60 x 70 cm. Ondanks zijn XL-formaat is de doseerweegschaal uitstekend geschikt voor mobiel gebruik. Aan de lange zijde van het gepoedercoate weegplateau bevindt zich een draaggreep en een vak voor de 90 cm lange spiraalkabel. Deze opgerolde kabel kan worden verlengd tot een lengte van maximaal 2,5 m en maakt een veelzijdige positionering van de display-eenheid mogelijk



De doseerweegschaal heeft een display met een cijferhoogte van 28 mm. De intern ingebouwde oplaadbare batterij maakt een batterijduur van maximaal 25 uur bij continu gebruik mogelijk. De ingebouwde bi-directionele USB-B-interface maakt het flexibele gebruik compleet.

De doseerweegschaal wordt voorzien van een conformiteitsbeoordeling voor de grootst mogelijke geografische zone rond de geplande locatie van de weegschaal. Deze conformiteitsbeoordeling volgens nauwkeurigheidsklasse M III vervangt de eerste ijking en zorgt voor naleving van de strikte ijkingsfoutgrenzen binnen deze zone.

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



**Technische data**

Weegschaaltype	één-bereik weegschaal
Weegbereik [max]	<b>300 kg</b>
Resolutie [d]	100 gr
Weegeeheid	kg
Ijkwaarde [e]	100 gr
Ijkklasse [e]	M III
Minimale belasting [min]	2 kg
Tarrabereik	meervoudige tarra over het gehele weegbereik automatisch en handmatig tarra wissen mogelijk
Weegplateau [bxd]	600 x 700 mm
Interface	USB-B bidirectioneel
Display	LCD, wit op zwart
Cijfergrootte [bxh]	15 x 28 mm
Voeding	interne loodzuuraccu 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externe voeding 7,8 V / 1,2 A AC / 110 V - 230 V
Batterijduur	tot 25 uur (continu bedrijf)
Batterijbesparende modus	na 30 seconden inactiviteit (kan worden gedeactiveerd)
Weegcellen	500 kg / IP 65
Bedrijfstemperatuur	-10 ... + 40 °C
Gewicht	21,5 kg

**Leveromvang**

- 1 x Doseerweegschaal PCE-MS PC300-1-60x70-M
- 1 x Voeding
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- 1 x ijking (conformiteitsverklaring)

Plaats van installatie van de weegschaal met postcode / stad / land moet worden opgegeven.



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl