

Kraanweegschaal PCE-CSI serie

bediening via afstandsbediening / display met 75 mm cijferhoogte / hold-, tarra- en optelfunctie / geïntegreerde 7 Ah-accu / gebruiksduur \geq 40 h

De kraanweegschaal is speciaal ontworpen voor het in-house wegen van zware lasten. Met de kraanweegschaal kunnen bijvoorbeeld voertuigen, reserveonderdelen voor schepen en vliegtuigen of zelfs metalen bandrollen op hun gewicht worden gecontroleerd. De kraanweegschaal is verkrijgbaar in verschillende varianten, met een max. weegbereik tot 30.000 kg. De gemeten waarde wordt nauwkeurig bepaald. Het LED-display van de kraanweegschaal bestaat uit 5 cijfers met een cijferhoogte van 75 mm en is daardoor ook vanaf een grote afstand nog goed afleesbaar. Naast de normale weegfunctie heeft de kraanweegschaal een optelfunctie. Met deze sommatiefunctie op de kraanweegschaal kunnen meerdere meetwaarden bij elkaar worden opgeteld.

In aanvulling op de toetsen van het display kan de kraanweegschaal ook met de afstandsbediening worden bediend. Dit heeft met name het voordeel dat de kraanweegschaal tijdens een weging op afstand kan worden bediend. De ingebouwde accu van de kraanweegschaal maakt mobiel gebruik mogelijk en heeft een looptijd van ca. 40 uur. De accu van de kraanweegschaal kan worden opgeladen met de meegeleverde voeding.



- Bediening via afstandsbediening mogelijk
- Hoge nauwkeurigheid
- Hold-, tarra- en optelfunctie
- Eenvoudige bediening
- 5-Cijferig display / 75 mm cijferhoogte
- Gebruiksduur \geq 40 h

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





Technische specificaties voor de kraanweegschalen uit de serie PCE-CSI	
PCE-CSI 12	
Weegbereik	0 ... 12.000 kg
Resolutie	5 kg
Afmetingen	A: 900 mm B: 350 mm C: 540 mm D: 710 mm
Gewicht	27 kg
PCE-CSI 15	
Weegbereik	0 ... 15.000 kg
Resolutie	5 kg
Afmetingen	A: 1050 mm B: 360 mm C: 635 mm D: 775 mm
Gewicht	44 kg
PCE-CSI 25	
Weegbereik	0 ... 25.000 kg
Resolutie	10 kg
Afmetingen	A: 1375 mm B: 580 mm C: 890 mm D: 1065 mm
Gewicht	79 kg
PCE-CSI 30	
Weegbereik	0 ... 30.000 kg
Resolutie	20 kg
Afmetingen	A: 1450 mm B: 660 mm C: 980 mm D: 1130 mm
Gewicht	106 kg
Verdere specificaties	
Meetnauwkeurigheid	± 0,03% van meetbereik
Display	LED-display, 5 cijfers, 75 mm cijferhoogte
Bediening	afstandsbediening en toetsen op display
Behuizing	epoxy gelakte stalen behuizing
Beschermingsklasse	IP55
Batterijduur	ongeveer 40 uur
netstroomadapter	9 V DC / 1000 mA
Voeding afstandsbediening	2 x 1,5 V AAA batterijen
Omgevingscondities	-20 ... 70 ° C, <90% RV niet-condenserend

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Leveringsomvang kraanweegschaal PCE-CSI serie

1 x kraanweegschaal PCE-CSI (inclusief accu, haken en schakels),
1 x netstroomadapter, 1 x afstandsbediening met 2 x 1,5 V AAA batterijen, 1 x
gebruiksaanwijzing

Afbeeldingen van de weeghaak:



