

Doseerweegschaal PCE-MS PC150-1-65x95-M

**Geijkte weegschaal / max. capaciteit 150 kg / ijkwaarde: 50 g / incl. ijking
(conformiteitsbeoordeling)**

Met een bruikbaar oppervlak van 65 x 95 cm is de doseerweegschaal één van de grootste mobiele platformweegschalen. Dankzij de constructie met 4 weegcellen is de doseerweegschaal bovendien bijzonder vlak. Voor eenvoudig transport van het grote platform zijn zowel transportrollen als handgrepen gemonteerd om de doseerweegschaal achter u aan te trekken.



De doseerweegschaal heeft een display met een invertte weergave waarvan de cijfergrootte 15 x 28 mm is. Het weegplateau en de afleeseenheid zijn via een ca. 1,8 m lange kabel met elkaar verbonden. De batterij die in het display is ingebouwd, zorgt voor een bedrijfsduur van maximaal 25 uur bij continu gebruik.

De doseerweegschaal wordt geleverd met een conformiteitsbeoordeling. De conformiteitsbeoordeling vervangt de eerste ijking. De conformiteitsbeoordeling wordt uitgevoerd in de grootst mogelijke geografische zone rond de geplande installatieplaats van de weegschaal en zorgt ervoor dat de strikte ijkingsfoutlimieten binnen deze zone worden nageleefd.

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische data

| | |
|--------------------------|--|
| Weegschaaltype | één-bereik weegschaal |
| Weegbereik [max] | 150 kg |
| Resolutie [d] | 50 gr |
| Weegeenheid | kg |
| Ijkwaarde [e] | 50 gr |
| Ijkklasse [e] | M III |
| Minimale belasting [min] | 1 kg |
| Tarrabereik | meervoudige tarra over het gehele weegbereik automatisch en handmatig tarra wissen mogelijk |
| Weegplateau [bxd] | 650 x 950 mm |
| Interface | USB-B bidirectioneel |
| Display | LCD, wit op zwart |
| Cijfergrootte [bxh] | 15 x 28 mm |
| Voeding | interne loodzuuraccu 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externe voeding 7,8 V / 1,2 A AC / 110 V - 230 V |
| Batterijduur | tot 25 uur (continu bedrijf) |
| Batterijbesparende modus | na 30 seconden inactiviteit (kan worden gedeactiveerd) |
| Weegcellen | 4 x 50 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... + 40 °C |
| Gewicht | 23 kg |

Leveromvang

- 1 x Doseerweegschaal PCE-MS PC150-1-65x95-M
- 1 x Voeding
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- 1 x ijking (conformiteitsverklaring)

Plaats van installatie van de weegschaal met postcode / stad / land moet worden opgegeven.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl