

Doseerweegschaal PCE-MS PC60-1-30x40-M

**Geijkte weegschaal / max. capaciteit 60 kg / ijkwaarde: 20 g / incl. ijking
(conformiteitsbeoordeling)**

De doseerweegschaal is bij uitstek geschikt als mobiele weegschaal voor toepassingen die officiële verificatie vereisen. De doseerweegschaal wordt voorzien van een conformiteitsbeoordeling voor de grootst mogelijke geografische zone rond de geplande locatie van de weegschaal. Deze conformiteitsbeoordeling volgens nauwkeurigheidsklasse M III vervangt de eerste ijking en zorgt voor naleving van de strikte ijkingsfoutgrenzen binnen deze zone.



Voor eenvoudig transport heeft de doseerweegschaal een draagbeugel en onder het weegplateau bevindt zich een compartiment waarin de spiraalkabel kan worden opgeborgen. De 90 cm lange spiraalkabel kan tot 2,5 m worden uitgetrokken. Het gepoedercoate weegoppervlak van 30 x 40 cm en is stevig bevestigd aan het basisframe voor veilig transport.

De doseerweegschaal heeft een invert display met een cijferhoogte van 28 mm waardoor de waarden ook op afstand goed afleesbaar zijn. De in het display ingebouwde oplaadbare batterij zorgt voor een batterijduur van maximaal 25 uur bij continu gebruik. De doseerweegschaal kan ook middels de meegeleverde netstroomadapter worden gevoed, terwijl tegelijkertijd de batterij wordt opgeladen.

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenu.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische data

Weegschaaltype	één-bereik weegschaal
Weegbereik [max]	60 kg
Resolutie [d]	20 gr
Weegeeheid	kg
Ijkwaarde [e]	20 gr
Ijkklasse [e]	M III
Minimale belasting [min]	400 g
Tarrabereik	meervoudige tarra over het gehele weegbereik automatisch en handmatig tarra wissen mogelijk
Weegplateau [bxd]	300 x 400 mm
Interface	USB-B bidirectioneel
Display	LCD, wit op zwart
Cijfergrootte [bxh]	15 x 28 mm
Voeding	interne loodzuuraccu 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 850 g externe voeding 7,8 V / 1,2 A AC / 110 V - 230 V
Batterijduur	tot 25 uur (continu bedrijf)
Batterijbesparende modus	na 30 seconden inactiviteit (kan worden gedeactiveerd)
Weegcel	100 kg / IP 65
Bedrijfstemperatuur	-10 ... + 40 °C
Gewicht	7,2 kg

Leveromvang

- 1 x Doseerweegschaal PCE-MS PC60-1-30x40-M
- 1 x Voeding
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- 1 x ijking (conformiteitsverklaring)

Plaats van installatie van de weegschaal met postcode / stad / land moet worden opgegeven.

