

Hangweegschaal PCE-CS 1T

Hangweegschaal met een meetbereik van 0 ... 1000 kg / LC-display met achtergrondverlichting / batterijvoeding / robuuste metalen behuizing / "Hold", "Tara" en "MAX" functie / diverse weegeenheden / optioneel met ISO-kalibratiecertificaat

De hangweegschaal heeft een meetbereik van 0 ... 1000 kg en een resolutie van 0,1 kg. Met een nauwkeurigheid van 1% van het meetbereik is de hangweegschaal bovendien een precisie meetinstrument. Daarom wordt de hangweegschaal bijvoorbeeld gebruikt bij het wegen van grondstoffen. Het verlichte LC-display op de hangweegschaal heeft een cijferhoogte van 30 mm en is gemakkelijk van grote afstand af te lezen. Naast de kg-weergave kan de hangweegschaal ook het aangehangen gewicht in lb en in N weergeven.



De robuuste metalen behuizing van de hangweegschaal maakt de inzet mogelijk in zware industriële omgevingen. De hangweegschaal wordt gevoed door drie 1,5 V AA-batterijen. Met de "MAX" -functie van de hangweegschaal wordt uitsluitend de hoogste waarde weergegeven en vastgehouden op het display. Met de "Tara" functie kan de weergegeven meetwaarde voor de hangweegschaal op nul worden gezet. Deze functie komt van pas wanneer er bijvoorbeeld weeghulpmiddelen worden bevestigd. De "Hold"-functie van de hangweegschaal maakt het mogelijk om een weergegeven meetwaarde vast te houden. Optioneel biedt PCE Instruments een ISO-kalibratiecertificaat aan voor de hangweegschaal.

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Belangrijke kenmerken

- Meetbereik 0 ... 1000 kg
- Instelbare eenheden kg, lb, N
- "Hold", "Tara" en "MAX" functie
- Optioneel met ISO kalibratiecertificaat
- Achtergrondverlichting
- Robuuste metalen behuizing

Technische data

Meetbereik	0 ... 1000 kg
Resolutie	0,1 kg
Nauwkeurigheid	1 % van het meetbereik
Eenheden	kg, lb, N
Functies	"Hold", "Tara", "MAX"
Cijferhoogte	30 mm
Beugelopening	20 mm
Haakopening	38 mm
Display	LC-display met achtergrondverlichting
Voeding	3 x 1.5V AA batterij
Bedrijfscondities	5 ... 35 °C, <90 % RV, niet-condenserend
Afmetingen	130 x 260 x 60 mm
Gewicht	1320 gr

Leveromvang:

- 1 x hangweegschaal PCE-CS 1T
- 3 x 1.5V AAA batterij
- 1 x gebruikershandleiding



Accessoires:

Best.Nr.: CAL-1T
Kalibratiecertificaat CAL-T1 tot 1000 kg

ISO kalibratiecertificaat, bijv. om te voldoen aan uw DIN ISO 9000. Hiervoor brengen we de balans over naar ons eigen kalibratielaboratorium. U als klant, de gemeten waarden en het serienummer worden vastgelegd in dit ISO kalibratiecertificaat.



Wijzigingen voorbehouden



Afbeeldingen van de hangweegschaal



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl