

## PCE-PB 200N weegschaal

**Weegschaal met extern display / max. weegbereik 200 kg / LC-display / groot en vlak weegoppervlak van 350 x 390 x 40 mm / batterij- en netvoeding**

De PCE-PB weegschaal heeft een maximaal weegbereik van 200 kg en een weegoppervlak van 350 x 390 mm. Hierdoor is de weegschaal het ideale hulpmiddel voor het bepalen van het gewicht van pakketten of de inhoud van bijvoorbeeld propaangasflessen. Met een nauwkeurigheid van  $\pm 0,3$  kg is de weegschaal een nauwkeurig meetinstrument. De weegschaal kan ook gebruikt worden voor het doseren van onder andere verf. Dit maakt de weegschaal tot een universeel toepasbaar testmiddel in de productie, het magazijn en de logistiek.



Naast de normale meetmodus heeft de platformweegschaal ook een telfunctie. De weegschaal gebruikt de telfunctie om bijvoorbeeld het aantal items in een verpakking te bepalen. Een andere functie is de automatische nulstelling, zodat de weegschaal na het inschakelen het nulpunt terugzet. Deze functie kan ook worden gedeactiveerd om een meting met de weegschaal te hervatten. Met de tarratoets wordt de meetwaarde op elk moment handmatig op nul gezet, zodat om het gewicht van trays, dozen of ander verpakkingsmateriaal niet meegerekend worden.

De weegschaal kan bovendien stationair worden gebruikt vanwege de netstroomvoeding en de meegeleverde muurbeugel om het display te bevestigen. Met de extra optie voor batterijvoeding kan de weegschaal ook onderweg worden gebruikt. De weegschaal heeft een automatische uitschakelfunctie om de gebruikte batterijen te sparen. Dit houdt in dat de weegschaal automatisch uitschakelt na vijf minuten inactiviteit.

- optioneel met ISO-kalibratie
- telfunctie
- weegeenheden kg, lb, oz / lb
- weegoppervlak van 350 x 390 mm
- wandmontagebeugel voor het display
- automatische uitschakeling in geval van inactiviteit

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



## Technische specificaties

Weegbereik	<b>200 kg</b>
Resolutie	<b>0,1 kg</b>
Nauwkeurigheid	$\pm 0,3$ kg
Minimale belasting	0,3 kg

## Verdere specificaties

Eenheden	kg, lb, oz / lb
Weergave bij overschrijding meetbereik	"0_Ld"
Weergave bij te lage voedingsspanning	"LO"
Bedrijfsomstandigheden	5 ... 35 ° C, <85% RV, niet condenserend
Batterijvoeding	4 x 1,5 V AA-batterijen
Netstroomvoeding	Primair: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 0,3 A Secundair: 6 VDC, 1 A
Afmetingen platform	350 x 390 x 40 mm
Afmetingen display	180 x 88 x 33 mm
Gewicht	ca. 3 kg

## Leveromvang

- 1 x PCE-PB 200N weegschaal
- 4 x 1,5 V AA-batterijen
- 1 x 6 V DC / 1 A voedingsadapter
- 1 x muurbevestigingsbeugel
- 1 x handleiding



## Optioneel:

Bestelnr.: CAL-PCE-PB

## ISO-kalibratiecertificaat voor platformweegschalen

Certificaat, bijv. voor naleving van uw DIN ISO 9000. Hiervoor sturen wij de platformweegschaal naar een onafhankelijk kalibratielaboratorium. In dit ISO-certificaat worden de meetwaarden, het serienummer en u als opdrachtgever vastgelegd.



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl

## Afbeeldingen van de multifunctionele weegschaal



Display van de weegschaal



Achterzijde van het display

## De weegschaal in gebruik:







**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**  
PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl)    I: [www.pcebrookhuis.nl](http://www.pcebrookhuis.nl)