

## Geijkte dierenweegschaal PCE-MS AC3T-1-100x200-M

**Geijkte dierenweegschaal / max. capaciteit 3000 kg / ijkwaarde: 1 kg / incl. ijking  
(conformiteitsbeoordeling)**

De geijkte dierenweegschaal met een afmeting 1 bij 2 meter is voorzien van een extra kooistructuur voor het wegen van dieren. Door de mogelijkheid om de kooi aan beide zijden te openen, kan de geijkte dierenweegschaal ook als doorgaande weegschaal worden gebruikt.

Een beugelframe verbindt de twee zijdelen van de kooi zodanig dat een doorgangshoogte van 1,8 m wordt bereikt. De geijkte dierenweegschaal is gemaakt van gepoedercoat staal en uitgerust met vier IP68-beschermde roestvrijstalen weegcellen. De instaphoogte op het geribbelde antislip weegoppervlak is slechts 10 cm.



De geijkte dierenweegschaal wordt gevoed via een intern geïnstalleerde batterij, die een bedrijfstijd van maximaal 25 uur mogelijk maakt. Bij gebruik op batterijen is er geen struikelgevaar als gevolg van kabels, mede dankzij de directe montage van de display-eenheid op de kooi van de weegschaal. Met een cijferhoogte van 28 mm kunnen de weergegeven weegwaarden ook gemakkelijk van grotere afstand worden afgelezen. Bij onrustige dieren kan de geijkte dierenweegschaal de bewegingen van het dier eruit filteren via de dierweegfunctie. Via de USB-interface kunnen de weegwaarden rechtstreeks naar een pc worden overgedragen.

### Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



**Technische gegevens:**

Weegschaaltipe	één-bereik weegschaal
Weegbereik [Max]	3000 kg
Resolutie [d]	1 kg
Weegeeheid	Kg
Ijkwaarde [e]	1 kg
Ijkklaase [e]	M III
Minimale belasting [Min]	20 kg
Tarrabereik	meervoudige tarra over het gehele weegbereik, automatisch en handmatig tarra wissen mogelijk
Afmetingen weegplateau [BxD]	1000 x 2000 mm
Interne afmetingen kooi [BxD]	900 x 2000 mm
Rasterhoogte	1000 mm
Hoogte loopvlak	100 mm
Interface	USB-B bidirectioneel
Display	LCD, wit op zwart
Cijfergrootte [BxH]	15 x 28 mm
Voeding	interne loodzuuraccu 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externe voeding 7,8 V / 1,2 A AC / 110 V - 230 V
Batterijduur	tot 25 uur (continu bedrijf)
Batterijbesparende modus	Ja na 30 seconden zonder gebruik (kan worden gedeactiveerd)
Weegcellen	4x 750 kg / IP68
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Gewicht	225 kg

**Leveromvang:**

- 1 x Geijkte dierenweegschaal PCE-MS AC3T-1-100x200-M
- 1 x Kooistructuur
- 1 x Voeding
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- incl. ijking (conformiteitsverklaring)

Plaats van installatie van de weegschaal met postcode / stad / land moet worden opgegeven



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

