

## Geijkte weegschaal PCE-MS PF150-1-45x45-M

**Geijkte weegschaal / max. capaciteit 150 kg / ijkwaarde: 50 g / incl. ijking  
(conformiteitsbeoordeling)**

De geijkte weegschaal is ontworpen voor mobiel gebruik op tafels. Hij is uitgerust met een display op statief dat in een paar eenvoudige stappen zonder gereedschap kan worden in- en uitgeklaapt. De conformiteitsbeoordeling, die de eerste ijking vervangt, wordt uitgevoerd voor een zo groot mogelijke geografische zone rond de geplande locatie van de weegschaal.

De geijkte weegschaal wordt gevoed via de intern geïnstalleerde batterij, die een batterijduur van maximaal 25 uur mogelijk maakt bij continu gebruik. De energiebesparende modus helpt de bedrijfstijd aanzienlijk te verlengen. De geijkte weegschaal heeft een contrastrijk invert display met een cijferhoogte van 28 mm. Het display kan eenvoudig worden beschermd tegen vuil met behulp van een praktische transparante beschermhoes. De geijkte weegschaal heeft een bidirectionele USB-B-interface waarmee de weegwaarden rechtstreeks naar een computer kunnen worden overgedragen.



Het bruikbare oppervlak van de gekalibreerde schaal is 45 x 42 cm. Aan de kant waar de displaystandaard is aangesloten, is het platform met een beugel afgeschermd, die de juiste plaatsing van de lading vereenvoudigt. De geijkte weegschaal is gepoedercoat, daarnaast is het contactoppervlak van het weegplateau voorzien van een dunne roestvrijstalen laag.

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl



### Technische gegevens:

Weegschaaltipe	één-bereik weegschaal
Weegbereik [Max]	150 kg
Resolutie [d]	50 gr
Weegeenheid	kg
Ijkwaarde [e]	50 gr
Ijkklassen [e]	M III
Minimale belasting [Min]	1 kg
Tarrabereik	meervoudige tarra over het gehele weegbereik, automatisch en handmatig tarra wissen mogelijk
Weegplateau [BxD]	450 x 450 mm bruikbaar oppervlak met beschermstang 450 x 420 mm
Interface	USB-B bidirectioneel
Display	LCD, wit op zwart
Cijfergrootte [BxH]	15 x 28 mm
Voeding	interne loodzuuraccu 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externe voeding 7,8 V / 1,2 A AC / 110 V - 230 V
Batterijduur	tot 25 uur (continu bedrijf)
Batterijbesparende modus	na 30 seconden zonder gebruik (kan worden gedeactiveerd)
Weegcel	300 kg / IP 65
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Gewicht	17,7 kg

### Leveromvang:

1 x geijkte weegschaal PCE-MS PF150-1-45x45-M

1 x voeding

1 x gebruikshandleiding

**incl. ijking (conformiteitsverklaring)**

Plaats van installatie van de weegschaal met postcode / stad / land moet worden opgegeven



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl