

Platvormweegschaal PCE-SCS 150

Voordelige platformweegschaal tot 150 kg, afleesbaarheid 10 g, werkt op netstroom en batterij, groot 20 mm LC-display, verwijderbaar roestvrijstalen platform, nul- en tarrafunctie.

De platformweegschaal heeft een roestvrijstalen platform van 400 x 500 mm dat kan worden verwijderd voor reiniging. Flexibel gebruik van de mobiele platformweegschaal wordt niet alleen mogelijk gemaakt door het lichte gewicht en de compacte afmetingen, maar ook door de onafhankelijke stroomvoorziening, die mogelijk is met een oplaadbare accu van 6V4Ah.



Als de 4 weegcellen van de platformweegschaal met een weegvermogen van 150 kg en een resolutie van slechts 10 g moeten worden bijgesteld, kan dit eenvoudig en snel gebeuren met behulp van externe gewichten (optioneel) in de kalibratiefunctie van de platformweegschaal. Door de toetsbediening, de snelle reactietijd van de platformweegschaal en het gemakkelijk af te lezen 20 mm LCD-display is deze platformweegschaal bijzonder geschikt voor mobiele en snelle weegtoepassingen.

- platformgrootte 400 x 500 mm
- schokbestendige kunststof behuizing
- 20 mm LCD-scherm
- werking van de batterij
- automatische energiebesparingsmodus
- tarrafunctie
- weegeenheden kg en lb
- platte en lichte constructie

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische gegevens:

Weegbereik	150 kg
Resolutie	10 gr
Tarreebereik	over het gehele weegbereik
Weegeenheden	Kg / lb
Display	20 mm LCD-achtergrondverlichting
Afmeting weegplateau	400 x 500 mm (roestvrij staal)
Kalibratie	door extern aanpassingsgewicht (optioneel)
Omgevingscondities	-10 °C ... 40 °C
Geheugen	18 Waarden
Voeding	100-240V 50/60Hz - 12V Adapter Oplaadbare batterij: 6V4Ah
Accuduur	130 Uren
Ingangssignaal	Analoog 10,6 mV / V - 3 mV / V
Lineariteit	≤ 0,01% F.S.
Afmeting	680 x 660 x 150 mm
Gewicht	8 kg

Leveromvang:

- 1 x platformweegschaal PCE-SCS 150
- 1 x AC-adapter
- 1 x gebruikershandleiding

Afbeeldingen:

