



## Pakketweegschaal PCE-PB 150N

**Pakketweegschaal tot 150 kg, bidirectionele USB-interface, PEAK Hold functie, telfunctie, voeding op batterij en lichtnet, incl. USB interface kabel**

De USB Pakketweegschaal van de serie PCE-PB N is een veelzijdige weegschaal voor pakketten. De USB pakketweegschaal heeft meerdere functies, maar één van de meest belangrijke voor verzendingen is de bidirectionele USB interface van de weegschaal die een verbinding via de PC mogelijk maakt. Hierdoor kan deze weegschaal zich zonder problemen in verbinding zetten met de verzendsoftware van verschillende transportbedrijven zoals bijvoorbeeld DHL, GLS enz. De firma UPS biedt zijn klanten niet de mogelijkheid om hun pakketweegschaal op zijn systeem aan te sluiten. Maar de USB pakketweegschaal van de serie PCE-PB N kan op de optionele en economische software "ProCell" worden aangesloten. Deze software simuleert een introductie via het toetsenbord vergelijkbaar met een scanner. Met behulp van deze software kan de pakketweegschaal het gewicht in actieve velden introduceren. Een ander voordeel van deze pakketweegschaal is het via een kabel aangesloten beeldscherm. De spiraalkabel kan tot ongeveer 1,5 m uitgetrokken worden.



Zodanig kunnen pakketten gewogen worden die groter zijn dan het weegplateau van 300 x 300 mm van de pakketweegschaal. Het scherm wordt geleverd met een standaard, maar is ook klaar om op de muur gemonteerd te worden. Andere interessante functies van de pakketweegschaal zijn de telfunctie voor onderdelen, de PEAK Hold functie, de niveaucontrole functie, meeteenheden kg / lb / N (Newton) / gr., regelbare achtergrondverlichting, instelbare automatische uitschakeling en de mogelijkheid om de weegschaal op het lichtnet of met batterijen te laten werken.

**PCE Brookhuis B.V. – Van meetbare waarde!**

Institutenweg 15, 7521 PH Enschede, The Netherlands

T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl) I: [www.pcebrookhuis.nl](http://www.pcebrookhuis.nl)

**Belangrijke kenmerken:**

- Bidirectionele USB-interface
- Spiraalkabel uittrekbaar tot ongeveer 1,5 m
- Cijferhoogte 20 mm
- Roestvrij stalen plateau
- PEAK functie (indicatie maximum waarde)
- Incl. interface kabel
- Telfunctie voor onderdelen met indicatie van aantal onderdelen
- Veroorlooft meerdere tarra's
- Niveaucontrole functie (voor het wegen van een vat)
- Voeding dmv batterij of lichtnet

**Technische gegevens:**

|   |   |
|---|---|
| Bereik (max.)                           | 150 kg  |
| Leesbaarheid (d)                        | 50 g  |
| Minimum gewicht (min.)                  | 150 g   |
| Tolerantie mogelijke meting             | ± 200 g   |
| Weegplateau (lengte x breedte x hoogte) | 300 x 300 x 45 mm   |
| Display                                 | LCD met 20 mm digits (verlicht)   |
| Displaykabel                            | Spiraalkabel van 90 cm. uittrekbaar tot<br>ongeveer 1,5 m. (aansluitingen op het display)   |
| Meeteenheden                            | kg / g / lb / N (Newton)  |
| Functies                                | - PEAK Hold functie<br>(indicatie van de maximum waarde)<br>- Meerdere tarra's over het hele meetbereik<br>- Niveaucontrole functie<br>(Auto Tara functie OFF)<br>- Telfunctie voor onderdelen (1 min.)<br>- Functie voor het wegen van dieren<br>- Regelbaar filter voor snelle responstijd<br>- Instelbare uitschakeling en verlichting |
| Interface                               | bidirectionele USB (consult met Sx + CR + LF)   |
| Bedrijfstemperatuur                     | +5 ... +35 °C / max. 85 % H.r.  |
| Voeding                                 | DC9V / 200 mA aangesloten op lichtnet of<br>6 x 1,5 V AA batterijen   |
| Eigen gewicht                           | ongeveer 4 kg   |
| Aanbevolen kalibratiegewicht            | Klasse M1 (Vrije aanpassing)  |

**Leveromvang:**

- 1 x pakketweegschaal PCE-PB 150N
- 1 x schermstandaard
- 1 x USB interface kabel (ongeveer 1,5 m)
- 1 x netwerk component
- 1 x gebruiksaanwijzing

**PCE Brookhuis B.V. – Van meetbare waarde!**

Institutenweg 15, 7521 PH Enschede, The Netherlands

T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl) I: [www.pcebrookhuis.nl](http://www.pcebrookhuis.nl)



Afbeeldingen:



