



Stethoscoop PCE-S 42

Industriële stethoscoop PCE-S 42 voor het luisteren naar lagers en motoren / twee meetpunten van verschillende lengtes 32 volumeniveaus / geluiddempende hoofdtelefoon meegeleverd

De industriële stethoscoop PCE-S 42 wordt gebruikt om naar afzonderlijke machineonderdelen te luisteren. Dit maakt het mogelijk om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren met de industriële stethoscoop. Het gebruik van een industriële stethoscoop maakt het eenvoudiger om te luisteren naar geluidsverschijnselen op lagers en motoren. Op deze manier kunnen geluiden die duiden op lichte schade aan de machine versterkt worden, wat als het genegeerd wordt kan leiden tot ernstige schade aan de machine.



De industriële stethoscoop wordt geleverd met een hoofdtelefoon die perfect geschikt is voor gebruik in lawaaige omgevingen dankzij de vorm die is aangepast aan het menselijk hoofd. De grote, gevoerde oorschelpen hebben een geluidsonderdrukkend effect en zijn ook zeer comfortabel om te dragen. De industriële stethoscoop wordt meestal gebruikt om kloppende en malende geluiden te benadrukken. Als dit het geval is, is het dringend noodzakelijk om uitgebreid onderhoud uit te voeren aan de geanalyseerde machine en indien nodig afzonderlijke onderdelen te vervangen om financiële schade door machinestoringen te voorkomen.

Belangrijke kenmerken:

- Frequentiebereik: 30 Hz ... 150 KHz
- Voor preventief onderhoud en service
- Geluidsonderdrukkende hoofdtelefoon inbegrepen
- Eenvoudige bediening - 32 volumeniveaus
- Twee verschillende meetpunten
- Ergonomisch ontwerp
- Inclusief draagtas

PCE Instruments Benelux – Van meetbare waarde!

Institutenweg 15, 7521 PH Enschede, The Netherlands

T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

**Technische gegevens:**

Frequentiebereik	30 Hz ... 150 KHz
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Uitgangsvolume	Digitaal instelbaar (32 niveaus)
Koptelefoon	32 Ω
Stroomvoorziening	4 x 1,5 V AAA-batterijen
Levensduur	30 uur
Afmetingen	220 x 35 x 35 mm
Lengte meetsnoeren	70 / 280 mm

Leveromvang:

- 1 x Industriële stethoscoop PCE-S 42
- 1 x Koptelefoon
- 1 x Meetpunt lang
- 1 x Meetpunt kort
- 6 x AAA-batterijen
- 1 x Draagtas met schouderriem
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Afbeeldingen:

PCE Instruments Benelux – Van meetbare waarde!

Institutenweg 15, 7521 PH Enschede, The Netherlands

T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

