

HANDTACHOMETER

PCE-T 230



- » **Meetfuncties: MAX, MIN, BELASTING, GEMIDDELDE**
- » **Eenheden: rpm, m/min, ft/min**
- » **Meetsnelheid: 0,8 s**
- » **Automatische uitschakeling na 60 s**
- » **LC-display 1,8 inch**

Onze handtachometer met een meetbereik van 0,5 ... 19999 tpm en een resolutie van 0,1 tpm maakt nauwkeurige en betrouwbare metingen in vele toepassingen mogelijk. Met een meetsnelheid van 0,8 seconden levert de handtachometer snelle resultaten. Je kunt kiezen uit meerdere meetfuncties, waaronder MAX, MIN, LAST en AVG, om verschillende aspecten van snelheidsmeting vast te leggen. De eenheden kunnen flexibel worden gekozen tussen rpm, m/min en ft/min.

De handtachometer heeft een indicator voor lege batterijen en wordt gevoed door twee AAA-batterijen. Een automatische uitschakelfunctie na 60 seconden helpt energie te besparen. De handtachometer ligt compact in de hand en kan worden bediend met slechts drie knoppen. Het 1,8 inch LC-display zorgt ervoor dat de meetwaarden duidelijk en gemakkelijk af te lezen zijn.

Naast de handtachometer worden een adapter en vier extra rubberen pads voor diverse metingen meegeleverd. Deze accessoires breiden de toepassingsmogelijkheden van het apparaat uit en maken het tot een praktisch hulpmiddel voor gebruikers in diverse industrieën.

Specificatie

Mechanische snelheid	
Meetbereik tot	0,5 ... 9,999 RPM
Resolutie	0,1 RPM
Nauwkeurigheid	0,05 % v.Mw. + 1 cijfer
Mechanische snelheid	
Meetbereik tot	1 ... 19,999 RPM
Resolutie	1 RPM
Nauwkeurigheid	0,05 % v.Mw. + 1 cijfer

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	MIN, MAX, LAATSTE, AVG
Eenheden	ft/min, m/min, RPM
Display type	LCD
Schermgrootte	1,8 Duane
Meetfrequentie	0,8 s
Automatisch uitschakelen	60 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Gewicht	110 g
Omgevingscondities	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Opslagomstandigheden	-10 ... 80 °C , 10 ... 75 % r. F.
Batterij	2 x 1,5 V AAA Batterijen , Zink-koolstof
Capaciteit	400 mAh
Afmetingen (L x B x H)	144 x 51 x 30 mm