

Digitale durometer PCE-DD D

digitale durometer voor het meten van de Shore D hardheid, zoals hard rubber, thermisch plastic/ nauwkeurigheid ± 1 in graden van hardheid / resolutie van 0,5 graden / HOLD functie

De digitale durometer is een compact apparaat voor het testen van de Shore D hardheid, die nodig is voor wat hardere materialen, zoals harde rubber en thermisch plastic. Als indenter van de digitale durometer wordt een kegel van 30 ° en een drukkracht van 50 Newton gebruikt. De meet testen moeten een minimale dikte van 6 mm hebben. In het geval ze minder dik zijn, dient het testmateriaal aan de achterzijde te worden versterkt met hetzelfde materiaal, waardoor de dikte wordt verhoogd. Als u deze [link](#) volgt, vindt u informatie over de meetmethodes Ook kunt u de indeling van de verschillende graden van hardheid en de indeling binnen iedere graad bekijken als u de volgende link volgt: [Shorehardheid](#).

U kunt ook de indeling van de verschillende hardheidsgraden bekijken door [hierop](#) te klikken. Mocht u vragen hebben over de digitale durometer, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de digitale durometer en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



De belangrijkste voordelen van de digitale durometer zijn:

- Handmatig apparaat
- Digitale Display
- Shore D metingen
- Groot scherm
- HOLD functie
- Inclusief kunststof doosje

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de digitale durometer

Meetbereik	0 ... 100 Shore D
Resolutie	0,5 in hardheidsgraden
Nauwkeurigheid	± 2 in hardheidsgraden
Diepte van penetratie	0 ... 2,5 mm
Drukkracht	5 kg
Indenter	30 °
Normen	DIN 53505, ASTM D 2240. ISO 868, ISO 7619
Afmetingen	85 x 60 x 25 mm
Voeding	1 x 1,5 V (SR44)
Gewicht	ca. 300 g

De digitale durometer in een toepassing



Inhoud van de zending van de digitale durometer

1 x digitale durometer PCE-DD A, 1 x doosje, 1 x batterij, 1 x handleiding