

Witheidsmeter PCE-WSB 1

Digitale witheidsmeter om de witheid van verschillende materialen, zoals papier vast te stellen / gecertificeerd volgens ISO 2470 en ISO 3688

Onze witheidsmeter PCE-WSB 1 meet de helderheidsgraad van papier, cellulose en andere materialen, zoals bijvoorbeeld kunststof, porselein en andere niet-metalen materialen. Door middel van de intensiteit van de diffuse reflectie definieert de witheidsmeter 100 als de helderheidsgraad in vlakke oppervlakken. Bovendien wordt de helderheidsgraad van een geheel zwart oppervlak door de witheidsmeter PCE-WSB 1 als 0 gedefinieerd. De PCE-WSB 1 voldoet aan de internationale normen ISO 2470 en ISO 3688. Dankzij zijn ergonomisch ontwerp is de witheidsmeter heel handig en, omdat hij weinig toetsen heeft, makkelijk te gebruiken. Omdat onze witheidsmeter op batterijen werkt, kunt u dit instrument overal meenemen en de metingen op de juiste tijd en plaats uitvoeren. Het hoge resolutie scherm vergemakkelijkt het aflezen van de meetwaarden. Deze witheidsmeter kan metingen verrichten in alle witte materialen. Vooral in papier, cellulose, plastic en porselein, kunnen we deze metingen prima uitvoeren om de witheidsgraad van het materiaal te bepalen. Dankzij het meegeleverde koffertje, de compacte vorm en het lichte gewicht van onze witheidsmeter kan de meting comfortabel in situ worden uitgevoerd. De witheidsmeter beschikt over een hoge nauwkeurigheid in de verschillende metingen en een laag stroomverbruik. Voor meer vragen over de witheidsmeter PCE-WSB 1, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de colorimeter en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Heel eenvoudige bediening
- ISO 2470 en ISO 3688 gecertificeerd
- Voor het meten van de witheid
- Compact en ergonomisch
- Hoge nauwkeurigheid
- Met kalibratiestandaarden (zwart en wit)

Technische specificaties van de witheidsmeter PCE-WSB 1

Meetbereik	0 ... 100
Resolutie	0,1
Nauwkeurigheid	$< \pm 0,1$
Internationale Standaard	ISO 2470; ISO 3688
Indicatie van de gemeten waarde	LCD-scherm
Meet diameter	\varnothing 15 mm
Minimale meetbereik	0,1
Voeding	5 AA-batterijen
Afmetingen	ca. 235 x 75 x 65 mm
Gewicht	ca. 500 g

Inhoud van de zending van de witheidsmeter PCE- WSB 1

1 x witheidsmeter PCE- WSB 1, 1 x helderheidsstandaard , 1 x draagtas, 1 x zwarte kalibratiestandaard , 1 x witte kalibratiestandaard, 1 x gebruiksaanwijzing

