

Refractometer voor koelmiddelen, antivries, schoonmaakmiddelen PCE-SG

Meter voor het bepalen van de inhoud in waterige oplossingen van antivries

Met deze refractometer kunt u snel en nauwkeurig de inhoud van antivries in uw systemen en machines bepalen. Deze refractometer PCE-SG kunt u zowel op het gebied van de industrie, als in de automobiel sector gebruiken. Doe wat vloeistof op het prisma, sluit het deksel en lees vervolgens op de schaal, of u de noodzakelijke hoeveelheid antivries heeft voor de geselecteerde vloeistof. Als u niet genoeg heeft, verhoog dan de dosis en voer nog een nieuwe meting uit met de refractometer voor koelmiddelen, antivries en schoonmaakmiddelen PCE-SG. Als u vragen heeft over de refractometer voor koelmiddelen, raadpleeg dan de volgende data sheet of bel ons: +31 (0)900 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag adviseren over deze refractometer voor koelmiddelen PCE-SG en andere producten van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Technische specificaties van de refractometer voor koelmiddelen, antivries, schoonmaakmiddelen PCE-SG

Meetbereiken	0 ° C tot - 50 ° C koelvloeistof of antivries
	0 ° C tot -40 ° C schoonmaakmiddel
Resolutie	1,15 - 1,30 batterijvloeistof
	5 ° C antivries
	5 ° C schoonmaakmiddel
Temperatuur compensatie	0,01 batterijvloeistof
	Nee

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Afmetingen

157 x 29 mm diameter

Gewicht

230 g

Inhoud van de zending van de

1 refractometer voor koelvloeistof
of antivries, 1 pipet, 1
schroevendraaier, 1 draagtas en
handleiding

