

Bodemvochtmeter PCE-SMM 1

meter voor het bepalen van de vochtigheid in de grond

De bodemvochtmeter PCE-SMM 1 is hét apparaat dat u nodig heeft voor een snelle en eenvoudige bepaling van de vochtigheid. Deze vochtmeter toont het vochtgehalte in de grond met een bereik van 0 – 50 %. De compacte afmetingen en de werking op batterijen maakt een mobiel gebruik mogelijk, terwijl de stevige en waterbestendige plastic behuizing de elektronische componenten beschermt, zodat het apparaat ook bij ongunstige omstandigheden gebruikt kan worden. Dankzij het eenvoudige meetprincipe, kan deze vochtmeter door ongeschoold personeel gebruikt worden. Bovendien wordt de werking van deze meter vereenvoudigd door de HOLD functie en het interne geheugen voor de maximale en minimale waarden. Onder deze link vindt u algemene informatie en tevens de vochtmeter die zich het beste aan uw vereisten aanpast. Mocht u vragen hebben over de vochtigheidsmeter, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de bodemvochtmeter PCE-SMM 1 en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



- Eenvoudig te bedienen
- Meetbereik tot 50 %
- Resolutie 0,1%
- Groot LCD-beeldscherm
- 250 mm lange sonde
- Min./ Max. / Data-Hold functies
- Aanduiding van zwakke batterij
- Waterbestendige plastic ABS behuizing

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pce-inst-benelux.nl



Technische gegevens van de vochtmeter PCE-SMM 1

Meetbereiken	0 - 50 %
Resolutie	0,1 %
Nauwkeurigheid	± (5% + 5 cijfers)
Meettijd	ca. 0,8 s
Omgevingsomstandigheden	0 - 50 °C, < 80% RV.
Gewicht	267 g
Ingangsstroom	ca. 5 mA
Batterijvoeding	4 x 1,5 V AAA batterijen
Totale lengte:	374 mm

Beelden van het gebruik van de vochtmeter PCE-SMM 1

- Landbouw
- Tuinbouw
- Landschapsbehoud
- Geologie
- Verzorging van het grasveld



Hier ziet u de grondvochtigheidsmeter bij het bepalen van de vochtigheid in de grond.

Inhoud van de zending van de vochtmeter PCE-SMM 1

1 x vochtmeter PCE-SMM 1, 4 x batterijen en gebruiksaanwijzing.

