

Digitale mini multimeter tang PCE-DC2

Digitale mini multimeter tang voor AC/DC stroom en AC-spanningsweerstand / maximale opening van de tang 18 mm / True RMS

Deze Digitale mini multimeter tang is ontwikkeld voor de indirecte detectie van AC/DC en weerstanden. De Digitale mini multimeter tang heeft een zaklamp om het meetpunt te verlichten en een contactloze voltage test functie. De kleine afmeting van deze Digitale mini multimeter tang maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plekken te werken. Het verlichte scherm van de Digitale mini multimeter tang garandeert een goede lezing, zelfs op donkere plekken, zoals elektrische kasten en kabelgoten. De contactloze spanningstest helpt niet alleen bij het detecteren van potentieel gevaar, maar is ook een nuttig instrument voor het detecteren van de globale positie van de snijdraad. Mocht u vragen hebben over de Digitale mini multimeter tang, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over deze Digitale mini multimeter tang en over ieder willekeurig product van onze regel- en controlesystemen, [meters](#) of [weegschalen](#).



- LCD scherm 3 2/3 posities, met backlight, gelijkstroom tang
- Meting van AC/DC stroom en Ohms
- Functie voor het opslaan van waarden, nul-stelling van de DCA, contactloze spanningstester
- Ingebouwde verlichting van het meetpunt
- Automatische bereikselectie
- Automatische uitschakeling
- Opening van de tang: 18 mm

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Technische gegevens van de Digitale mini multimeter tang PCE-DC2

AC stroom (True RMS) (50/60 Hz)	200 AAC / 0,1 AAC / $\pm 2,5\%$ + 8 digits
DC gelijkstroom	200 ADC / 0,1 ADC / $\pm 2,0\%$ + 5 digits
AC spanningstest (True RMS) (50/60Hz)	600 VAC / 0,1 VAC / $\pm (1,5\% + 8 \text{ digits})$
DC gelijkspanningstest	600 VDC / 0,1 VDC / $\pm (1,0\% + 2 \text{ digits})$
Ohms	999.9 Ω / 0,1 Ω / $\pm (1,5\% + 8 \text{ digits})$
Diameter van de geleider	max. 18 mm

Algemene informatie over de Digitale mini multimeter tang

Verlichting van het meetpunt	witte LED's
Doorsnede van de geleider	maximum 18 mm
Scherm	backlight LCD scherm 3 2/3 posities
Voeding	2 x 1,5 V AAA batterijen
Behuizing	PVC
Afmetingen	164 x 65 x 32 mm
Gewicht	175 g
Normen	EN61010-1; CAT II / 600 V EN61010-2-032; CAT III / 300 V

Inhoud van de zending van de Digitale mini multimeter tang

1 x Digitale mini multimeter tang PCE-DC2 , 2 x meetkabels, 1 x draagtas,
2 x batterijen en 1 x handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

