



Inventarisweegschaal PCE-PCS

Inventarisweegschaal voor het tellen van eenheden in twee uitvoeringen (6 kg en 30 kg) en met een grote resolutie / RS-232 interface / voeding via netstroomadapter of interne accu

Inventarisweegschaal voor professionele weging en telling. De geheugenposities van de inventarisweegschaal en de mogelijkheid om deze via een accu te voeden maken hem tot een onmisbaar hulpinstrument. Deze inventarisweegschaal is een optimaal gereedschap om het aantal eenheden nauwkeurig te bepalen, bijvoorbeeld bij inventariswerkzaamheden. Bij het uitvoeren van de stuktelling met de inventarisweegschaal wordt allereerst het stukgewicht van een bepaalde hoeveelheid bepaald, of wordt een waarde ingevoerd indien men die kent. Nadat een onbepaald aantal eenheden op de balans zijn gelegd, geeft de inventarisweegschaal het gewicht, het referentiegewicht en het aantal. Via de optionele labelprinter kunnen de resultaten zoals het gewicht of het aantal direct worden uitgeprint. De afdruk geschiedt automatisch wanneer de waarde zich op het beeldscherm heeft gestabiliseerd. Via het toetsenbord kan vooraf een tarra worden ingesteld of een referentienummer of - gewicht worden ingevoerd. De inventarisweegschaal beschikt over een RS-232 poort. Door middel van de optionele software kunnen de weegwaarden naar uw computer worden getransfereerd. Mocht u vragen hebben over de inventarisweegschaal PCE-PCS, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 – 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de inventarisweegschaal PCE-PCS en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Gescheiden aanduiding voor gewicht, aantal en referentiegewicht
- Dankzij zijn grote resolutie is het mogelijk om bij de stuktelling een gering gewicht als referentiegewicht te gebruiken
- Inventarisweegschaal met de mogelijkheid om tarrawegingen uit te voeren
- Het is mogelijk om vooraf een tarra uit te voeren en een aantal of een referentiegewicht in te voeren
- Voeding via accu
- 230 V netstroomadapter
- Totale stuktelling (99 waarden)
- Optioneel kan een ISO-certificaat voor de inventarisweegschaal PCE-PCS (DIN ISO 9000) worden verstrekt



Technische specificaties

Modellen telweegschalen	PCE-PCS 6	PCE-PCS 30
Meetbereik	0 ... 6 kg	0 ... 30 kg
Afreesbaarheid	0,1 g	0,5 g
Reproduceerbaarheid	±0,1 g	±0,5 g
Minimaal gewicht	0,1 g	0,5 g
Minimaal gewicht per te tellen eenheid	0,1 g	0,5 g

Geheugen	99
Reactietijd	3 s
Tarrabereik	100 %
Weegeenheden	gram
Beeldscherm	LCD van 3 x 6 digits
Kalibratie	d.m.v. een kalibratiegewicht
Afmetingen van de weegplaat	230 mm x 310 mm
Bedrijfstemperatuur	0 ... +40 °C
Voeding	230 V / 50 Hz (via de meegeleverde adapter) of interne accu
Behuizing	ABS-plastic
Poort	RS-232





Softwarepakket

Optioneel product

Afmetingen

ca. 320 x 320 x 12,5 mm

Netto gewicht

ca. 2,8 kg

Inhoud van de zending

1 x inventarisweegschaal PCE-PCS, 1 x netstroomcomponent en gebruiksaanwijzing

