

Programmeer adapter PCE-PD14 voor het programmeren van PCE display devices / USB-aansluiting / eenvoudige configuratie via software

De programmeer adapter PCE-PD14 wordt gebruikt om de display devices te configureren. De programmeer adapter wordt via USB op de computer aangesloten en is compatibel met alle Windows-besturingssystemen. De aansluiting van de adapter op de display device geschiedt via een RJ-11 kabel. De programmeer adapter PCE-PD14 wordt door middel van de LPCOn software bestuurd. Met de software kunnen verschillende instellingen, zoals bijvoorbeeld de alarmgrens, of de parameters voor de sensoren worden gemaakt. Bovendien kan men door middel van deze software de actuele meetwaarde op de display aflezen. Zodoende kunt u nog vóór de installatie van het meetapparaat eventuele fouten oplossen. In het geval dat er geen programmeer adapter nodig is, bijvoorbeeld bij een eenmalige configuratie, kan de instelling van de display device ook in de fabriek plaats vinden. De programmeer adapter wordt ook voor de configuratie van de PCE-P20 gebruikt. Mocht u vragen hebben over de programmeer adapter, dan kunt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze programmeer adapter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



De belangrijkste voordelen van de programmeer adapter zijn:

- Configuratie van display devices
- USB aansluiting
- Compatibel met alle Windows besturingssystemen
- Configuratie door middel van de software
- Weergave van de gemeten waarde via software
- Eenvoudige bediening

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Technische specificaties van de programmeer adapter

System vereisten

| | |
|-------------------|---|
| Besturingssysteem | Windows 95 / 98 / 2000 / NT / XP / Vista of Windows 7 |
| Vereist geheugen | ongeveer 10 MB |
| Vereiste RAM | min. 16 MB |
| Aansluiting | USB |

Algemene specificaties

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Galvanische isolatie | 3000 V DC |
| Voedingsspanning | 5 V DC via USB-poort |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... +60 °C (optimaal 23 °C) |
| Stockagetemperatuur | -20 ... +70 °C |
| Relatieve vochtigheid | <95% r.v. |
| Baudrate | 9600 Bit/s |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Montage | wandmontage |
| Afmetingen (breedte x diepte) | 43 x 51 mm |

Inhoud van de zending van de programmeer adapter

1 x programmeer adapter PCE-PD14, 1 x software, 1 x USB kabel, 1 x verbindingkabel voor display devices en 1 x gebruiksaanwijzing.

