

## Luchtmeter met lepel systeem PCE-A420

digitale luchtmeter, de windrichting heeft geen invloed op de meting

Handmatige luchtmeter met lepel systeem. Het belangrijkste voordeel van deze luchtmeter is ongetwijfeld dat het niet nodig is de lepels exact in de windrichting te bevestigen. Het gevoelige lepel systeem reageert bij de minste lucht stroomsnelheden. De normale luchtmeters met gevleugelde wiel hebben het nadeel dat ze alleen nauwkeurige metingen kunnen verrichten als het gevleugelde wiel exact in de windrichting is bevestigd. Mocht u vragen hebben over de luchtmeter met lepel systeem PCE-A420, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 – 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de luchtmeter met lepel systeem PCE-A420 en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



- Data logger met 100 punten
- Heel gevoelig lepel systeem
- Type bescherming IP 65
- De windrichting is niet belangrijk bij het verrichten van de meting
- Mogelijkheid om eenheden te selecteren: m/s, km/h, ft/min, knopen en mijl/uur
- MIN, MAX en HOLD functie
- Auto Power Off (automatische uitschakeling)
- Groot LCD scherm

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V. Capitoel 26 7521 PL Enschede The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003 E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl) I: [www.pce-inst-benelux.nl](http://www.pce-inst-benelux.nl)



## Technische specificaties

Meetbereik	0,9 ... 35,0 m/s 2,5 ... 126,0 km/h 1,4 ... 68,0 knopen 1,6 ... 78,2 mijl/uur 144 ... 6895 ft/min
Resolutie	0,1 m/s 0,1 km/h 0,1 knopen 0,1 mph 1 ft/min
Nauwkeurigheid	±2 %
Doorsnede van het gevleugelde wiel	70 mm
Indicator	LCD scherm van 28 x 19 mm
Behuizing	plastic
Voeding	4 AAA batterijen van 1,5 V
Lepels	Van plastic, doorsnede van 135 mm
Afmetingen	190 x 40 x 32 mm
Gewicht	180 g
Omgevingstemperatuur bereik	0 ... 50 °C
Omgevingsvochtigheid bereik	< 80 % H.r.

## Foto van het gebruik van de luchtmeter PCE-A420





### Inhoud van de doos

1 x luchtmeter met lepels PCE-A420, 1 x batterijen, 1 x koffertje, 1 x gebruiksaanwijzing

