

Elektronische stethoscoop PCE-S 41

stethoscoop voor gebruik bij onderhoud en reparatie van machines

De stethoscoop werkt op batterijen en is gemakkelijk te bedienen. Deze stethoscoop kan worden gebruikt om geluiden in machines op te sporen, bijvoorbeeld in lagers, ventilator kleppen, pompen, etc. Hierdoor is de stethoscoop een bijzonder gereedschap bij de controle van geluiden en vibraties, zodat de persoon die met het onderhoud belast is de mogelijkheid heeft om de foutmeldingen te herkennen, voordat er zich storingen in machines of installaties voordoen (preventie en behoud). De behuizing van de stethoscoop is van ABS-plastic en men heeft bij het ontwerp rekening gehouden met een gemakkelijk gebruik. De stethoscoop werkt met een piezo-elektrische omvormer, die zelfs de geringste geluiden ontdekt. De koptelefoon van de stethoscoop is met twee instelbare oorkappen uitgerust en is op een kabel van 2 m aangesloten. U kunt ook de stethoscoop voor uw bedrijf gebruiken. Wij beschikken ook over andere vergelijkbare instrumenten zoals de PCE-VT 2600 die het u mogelijk maakt om de vibratiesnelheid, vibratieschommelingen en trillingsbaan te controleren. Mocht u vragen hebben over de elektronische stethoscoop PCE-S 41, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze elektronische stethoscoop PCE-S 41 en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



PRIJZEN
€

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

Technische specificaties

Frequentiebereik	100 Hz...10 kHz
Volume	instelbaar
Batterijvoeding	1 x 9 V batterij
Behuizing	ABS
Omgevingstemperatuur	-10 ... +55 °C
Afmetingen	206 x 50 x 32 mm
Naaldsensor (inschroefbaar)	1 x 290 mm ; 1 x 70 mm (lengte)
Sensormateriaal	staal
Gewicht	240 g, inclusief batterij

Gebruiksvoorbeelden van de elektronische stethoscoop PCE-S 41



Gebruik van de elektronische stethoscoop PCE-S 41 bij het testen van een turbocompressor

Inhoud van de zending

- 1 stethoscoop PCE-S 41
- 1 koptelefoon
- 1 sensor van 70 mm
- 1 sensor van 290 mm
- 1 batterij
- 1 koffer
- Gebruiksaanwijzing

