

Tafelweegschaal PCE-WS 30

Voordelige tafelweegschaal PCE-WS 30 met een weegbereik tot 30 kg.
Met een hoge nauwkeurigheid, RS-232 interface, voor gebruik met AC-adapter of interne batterij

Tafelweegschaal voor professionele wegingen met geheugenfunctie. Deze Tafelweegschaal is het optimale werktuig wanneer het gaat om de exacte bepaling van zwaardere gewichten tot 30 kg. Voor het nivelleren van de weegschaal zijn er verstelbare en afsluitbare voetjes op de weegschaal gemonteerd. Daarnaast heeft de weegschaal een interne waterpas. Met behulp van een toetsenbord kan de tarragewicht-af trek ingevoerd worden. De Tafelweegschaal bevat een RS-232 interface. Met behulp van het optionele softwarepakket kunnen de weeggegevens overgezet worden op een PC. De Tafelweegschaal werkt ofwel op een 230V net-adapter of op een interne oplaadbare batterij. Dit maakt mobiel gebruik van de weegschaal mogelijk. Hier vindt u een overzicht van de Tafelweegschalen en een volledig overzicht van alle weegschalen van PCE Instruments. Mocht u vragen hebben over de PCE-WS 30, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze tafelweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Groot display voor het gewicht
- Tarra-weging van de Tafelweegschaal
- Invoer van tarragewicht-aftrek
- Tolerantieweging met vooraf instelbare grenzen
- Op batterijen
- AC adapter voor 230V
- Een ISO-certificaat kan voor de Tafelweegschaal PCE-WS 30 optioneel bijbesteld worden. (DIN ISO 9000)



Technische specificaties

Model	PCE-WS 30
Weegbereik [max]	30 kg
Afreesbaarheid [d]	0,5 g
Minimale belasting	0,5 g
Afwikkelingstijd	3 s
Lineariteit	±1,5
Geheugen	99
Tarrabereik	100 %
Weegeenheid	instelbaar g / kg / lb
Beeldscherm	Groot 6-cijferig LCD
Kalibratie	D.m.v. test gewichten
Weegplateau uit RVS	230 x 310 mm
Gebruikstemperatuur	0 ... +40 °C
Voeding	230 V / 50 Hz (via meegeleverde adapter), of interne batterij
Behuizing	ABS Kunststof
Interface	RS-232
Softwarepakket	Optioneel
Afmetingen	ca. 320 x 320 x 125 mm
Nettogewicht	ca. 2,8 kg

Omvang van de levering

1 x Tafelweegschaal PCE-WS 30, weegplateau, AC adapter, interne batterij en handleiding

