

Telweegschaal PCE-TB C Serie

Professionele telweegschaal weegt tot 30 kg / Resolutie vanaf 0,1 g /
Drievoudige display / Artikelgeheugen / Stuktel functie- en stukgewichtcontrole
/ Scanner-, USB-, PC-, Printer- Aansluiting

De telweegschaal PCE-TB C Serie is een professioneel hulpmiddel wanneer het om taken gaat waarbij geteld moet worden. Het interne geheugen kan tot 1000 artikelen opslaan die probleemloos met bijv. een scanner opgeroepen kunnen worden. Artikelgegevens die opgeslagen kunnen worden zijn: productnaam, scannercode, gewicht per stuk, acceptabele gewichtsfwijkingen MIN / MAX en het gewicht van de verpakking (TARA). Het opnemen van de telweegschaal met de mogelijke informatie is eenvoudig. De gegevens worden gecreëerd met behulp van de software en naar het interne geheugen van de telweegschaal overgedragen. Daarnaast kan de telweegschaal de doorgevoerde tellingen op een PC of optioneel verkrijgbare USB-stick overdragen. Mocht u vragen hebben over deze telweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze telweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Intern geheugen voor 1.000 artikelen
- Artikel oorsprong verwerking met behulp van PC
- Drievoudige display
- Scanneraansluiting (RS-232 Sub-D 9)
- RS-232 en USB interface
- Optelfunctie
- Grensgewicht controle
- Opslag voor 10 tarragewichten
- optioneel: Acc en scanner
- optioneel: LAN / Ethernet / Netwerk
- optioneel: USB stick
- optioneel: 4-20 mA / 0-10 V Analoge uitgang

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Technische gegevens

Model	Weegbereik	Resolutie	Meetonzekerheid
PCE-TB 1,5C	1.500g	0,05g	± 0,15 g
PCE-TB 3C	3.000g	0,1	± 0,3g
PCE-TB 6C	6.000g	0,2g	± 0,6 g
PCE-TB 15C	15kg	0,5g	± 1,5 g
PCE-TB 30C	30kg	1g	± 3 g

Referentie stukgewicht	Door wegen of invoeren
Tarrabereik	Meervoudige tarra over het volle weegbereik.
Display	Multi-display 16 mm cijferhoogte
Geheugen	<ul style="list-style-type: none">- Tot 5 gebruikers- Tot 30 producten via de snelkeuzetoetsen- In gezamenlijke 1.000 productdatasets- Voor 10 Tarragewichten
Product datasets	<ul style="list-style-type: none">- Geheugenplaatsnummer- Artikelnaam- Barcode- Stukgewicht / streefgewicht- Afwijkingtoleranties / Min. - Max.- Tarragewicht
Onderhoudsgegevens	Handmatig op de weegschaal of met behulp van PC Software en Excel
Interface	RS-232 en USB Scanner via RS-232 / Sub-D 9 mogelijk Optioneel: 4-20 mA / 0-10 V / Schakelcontacten
Opstarttijd	<3s
Plattformgrootte	300 x 210 mm (RVS)
Kalibratie	extern mogelijk / vrij verkiesbaar met M1 gewichten
Stroomvoorziening	230V / 50 Hz - 12V / 1,2A Netsnoer of 6V / 4,5Ah accu optioneel
Accu looptijd	ca. 90 u / Laadtijd ca. 12 u.
Inzettemperatuur	-10...+35°C / 15% rH – 85% rH
Afmetingen	335 x 320 x 110 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Zo op het eerste gezicht ziet het toetsenbord van telweegschaal er zeer omvangrijk uit. Dat komt omdat de noodzakelijke functies van de telweegschaal direct voor de gebruiker toegankelijk moeten zijn. Ondanks de vele knoppen is het gebruik echter eenvoudig.

De gegevens kunnen na een succesvolle overdracht op de PC in tabelvorm weergegeven worden. U kunt bijvoorbeeld in Excel een tabel maken, waar gegevens als: geheugenplaats, artikelbeschrijving, barcode, stukgewicht, streefgewicht, afwijktoleranties (min. –max.) en tarragewicht in voor komen. Dit kan ook gedaan worden vanuit het ERP-systeem van uw bedrijf. Na overdracht van de gegevens kan men snel en gemakkelijk de gegevens oproepen. Dit doet u met de keuzetoetsen op de telweegschaal of met behulp van een optioneel beschikbare scanner. Afhankelijk van de configuratie kunnen de gegevens automatisch als .TXT bestand opgeslagen worden. Ook niet opgeslagen producten kunnen met de gewenste informatie geteld en opgeslagen worden. U hoeft daarvoor niet eerst de artikeldatabank te raadplegen. Op deze manier is de inzet van dit instrument in zeer veel gebieden mogelijk.

Inhoud van de levering:

1 x Telweegschaal PCE-TB C Serie, 1 x Netdeel, 1 x Software en 1 x Handleiding

