

Digitale papierweegschaal PCE-DMS 200

Weegschaal met directe weergave in g/m^2 (maximale bereik: 0 ... 20000 g/m^2 of 0 ... 200g).

De Papierweegschaal is een echt multi-talent. Waarom? U kunt het apparaat gebruiken als een papierweegschaal met de weergave g/m^2 of als een normale weegschaal met de eenheid g (door middel van een knop instelbaar). Een voorwaarde voor het gebruik van de weegschaal als papierweegschaal met direct weergave in g/m^2 is dat je monsters moet hebben van een papieroppervlakte van $100cm^2$. Ofwel een vierkant ($10cm \times 10cm$) of gebruik een adequaat monster van Reisser. De meest nauwkeurige variant is een monstersnijder die verkrijgbaar is bij onze accessoires en u tegelijkertijd met de weegschaal kunt bestellen. Bij papier dat een zwaardere massa heeft, zoals karton, kan de weegschaal zonder het meegeleverde windscherm gebruikt worden. Bij schrijfpapier moet het windscherm altijd gebruikt worden. Voor een overzicht van alle papierweegschalen van PCE Brookhuis kunt u [hier](#) klikken. Mocht u vragen hebben over deze digitale papierweegschaal dan kunt u de volgende digitale papierweegschaal raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze controleweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Bediening op 240 V AC adapter of d.m.v. AA-batterijen
- Weergegeven eenheden instelbaar (g/m^2 , g, oz, oz/yd²)
- Automatische afsluiting voor batterij-besparing (functie is instelbaar)
- Monstersnijder voor $100cm^2$ (optioneel verkrijgbaar)
- Kalibratie middels extern IJkgewicht
- ISO-kalibratiecertificaat (optioneel)

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Technische gegevens

Weegbereik	0 ... 20000 g/m ² of 0 ... 200 g
Aflezen	1 g/m ² of 0,01 g
Reproduceerbaarheid	0,02 g
Lineairiteit	±0,02 g
Stabilisatietijd	3s
Kalibratie	automatisch met behulp van een extern IJkgewicht (optionele accessoire)
Bescherming	achtergrondverlicht LED, 15 mm hoog
Stroomvoorziening	- 12 V AC adapter of - 6 x AA batterij
Behuizing	Kunststof
Netadapter	Kunststof / 145 x 145 120 mm
Windscherm / dimensie	100mm
Afmeting weegplateau	IP 65
Afmeting weegschaal	145 x 210 x 40 (zonder windscherm)
Gewicht	1kg

Omvang van de levering

1x Papierweegschaal PCE-DMS 200, 1x windscherm, 1x 240V / 12 V AC adapter, handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

