

Geijkte vloerweegschaal PCE-SD...E Serie (M Klasse III)
 Verifieerbare geijkte vloerweegschaal tot 6.000kg / resolutie vanaf 0,1kg / bi-directionele RS-232 interface / tarragewicht kan worden opgeslagen / stuks tellen / optioneel: RS-485, analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V, OC en meer schakelcontacten.

De verifieerbare vloerweegschaal wordt geijkte geleverd en is door zijn massieve bouwwijze voor stationair gebruik. Door de robuuste uitvoering en het grote plateau is deze verifieerbare / geijkte vloerweegschaal bijzonder goed voor wegingen van grote objecten. De verifieerbare / geijkte vloerweegschaal is gemaakt van gelakt staal en afhankelijk van het draagvermogen in verschillende plateau-afmetingen beschikbaar. Optioneel zijn voor de verifieerbare / geijkte vloerweegschaal oprijhellingen beschikbaar die het oprijden op de weegschaal mogelijk maken. Het beeldscherm kan op een tafel worden geplaatst of aan de muur worden gemonteerd. Optioneel kan ook een statief besteld worden. De geïntegreerde RS-232 interface zorgt voor een bi-directionele gegevensoverdracht naar de PC vanaf de verifieerbare / geijkte vloerweegschaal, en stelt zo op deze manier programmeurs in staat een veelzijdige systeemintegratie te doen. Met een optionele adapter kunnen de weeggegevens ook worden opgeslagen op een USB-stick. Een verdere integratie van het systeem maakt het mogelijk een optionele 4-20mA analoge uitgang te laten plaatsen of een limiet functie met een OC-schakelaar contact. Een directe verbinding met de printer is ook mogelijk via de RS-232 interface. Functies zoals automatische tarra, stuks tellen, het opslaan van een tarra, zorgt voor een grote arbeidsverlichting. Mocht u vragen hebben over de Geijkte vloerweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze geijkte vloerweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Tolerantie bepalen van het gewicht met MIN / OK / MAX
- Gemiddeld gewicht bepalen
- Verschillende wegingen optellen
- Procent % vergelijkingsweging
- Filter (reactietijd) kan worden ingesteld
- Wegen van dieren mogelijk
- Stuks tellen
- Een tarra waarde opslaan
- Receptweging
- Bi-directionele RS-232 interface
- Printertaal Line Mode en EPL2
- Verstelbare automatische uitschakeling
- Bruto / netto-toets op het display
- Menu vrij instelbaar
- Onderhoudsvrije componenten
- Optioneel: USB, LAN, RS-485 of 4-20 mA



Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Minimale belasting*	Afmetingen	Gewicht
PCE-SD 300E	300 kg	0,1 kg	2 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg
PCE-SD 600E	600 kg	0,2 kg	4 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg
PCE-SD 1500E	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	1250 x 1250 x 85 mm	140 kg
PCE-SD 3000E	3.000 kg	1 kg	20 kg	1500 x 1500 x 112 mm	210 kg
PCE-SD 6000E	6.000 kg	2 kg	40 kg	1500 x 1500 x 112 mm	300 kg

* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De geijkte vloerweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.

Kalibratie	Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd geleverd)
Tarra	Meervoudige tarra over het gehele weegbereik
Uitvoertijd	<4 s

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Display	LED met 20 mm cijferhoogte
Weegeeenheden	kg / st. / lb
Interface	Bi-directionele RS-232 Interface beschrijving Optioneel: RS-485, LAN, analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V
Helling	Optioneel
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Bescherming	Cellen IP68 / beeldscherm IP65
Stroomvoorziening	~230V, 50Hz, 8VA (Schuko)

Omvang van de levering

1x Verifieerbare / geijkte vloerweegschaal (gekalibreerd), 1x scherm met wand-/tafelbeugel / 1x handleiding



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl