

Machinestethoscoop PCE-S 42

Machinestethoscoop voor de bewaking van lagers en motoren / Twee verschillende lengtes van probes / 32 geluidsniveaus / Geluidsdempende koptelefoon bij de levering inbegrepen

De machinestethoscoop PCE-S 42 dient voor het afluisteren van afzonderlijke machineonderdelen. Zo is het mogelijk om met de machinestethoscoop controle- en reparatiewerkzaamheden door te voeren. Het gebruik van een machinestethoscoop vergemakkelijkt het luisteren naar geluiden van lagers en motoren. Op deze manier kan ruis versterkt worden, wat aangeeft dat er een lichte beschadiging aan de machine aanwezig is. Mochten deze beschadigingen niet op tijd opgemerkt en verholpen worden, dan kan dit leiden tot ernstige beschadigingen aan de machine. De machine wordt geleverd met een koptelefoon die aangepast is aan de vorm van een menselijk hoofd. Hierdoor is het een goede koptelefoon voor gebruik in luidruchtige omgevingen. De grote, gewatteerde oorschelpen dempen het geluid en bieden een hoge mate van comfort.

De stethoscoop wordt meestal gebruikt om kloppende en schurende geluiden op te sporen en te verduidelijken. Mocht dit inderdaad bij uw machines ook het geval zijn, dan is het noodzakelijk om de onderzochte machine grondig te controleren en het kapotte onderdeel zo spoedig mogelijk te vervangen voordat financiële schade en een defect apparaat het gevolg zijn.

Mocht u vragen hebben over de machinestethoscoop PCE-S 42, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze stethoscoop en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



- Twee verschillende meetsondes
- Niet-stationair apparaat
- 32 geluidsniveaus

- Geluidsdempende koptelefoon
- Koptelefoon aan de vorm van een menselijk hoofd aangepast
- Voor controle en reparatie

Technische specificatie van de machinestethoscoop PCE-S 42

Frequentiebereik	30 Hz ... 150 kHz
Bedrijfstemperatuur	-10 ... 40 ° C
Uitgangsvolume	Digitaal instelbaar (32 niveaus)
Koptelefoon	32 Ω
Stroomvoorziening	4 x AAA batterij
Levensduur van de batterij	30 h
Afmetingen	220 x 35 x 35 mm
Lengte meetsensoren	70 / 280 mm

Inhoud van de levering van de machinestethoscoop PCE-S 42

1x machinestethoscoop PCE-S 42, 1x koptelefoon, 1x meetsonde lang, 1x meetsonde kort, 6x AAA batterijen, 1x transportkoffer met draagriem, 1x handleiding

