

Draairichtingindicator PCE-PI1

Draairichtingindicator voor motordiagnose / groot LCD-display / 3 meetsnoeren met alligatorclips / tot 690 VAC / CAT III 600 V en IEC 61010

De draairichtingindicator PCE-PI1 heeft een robuuste behuizing met een groot LCD-scherm. Hierdoor kunt u eenvoudig de fasevolgorde bepalen en de draairichting van de motor. Bovendien verschijnen problemen in afzonderlijke fasen op uw display.

De draairichtingindicator voldoet aan de veiligheidsnorm CAT III 600 V, IEC 61010. De draairichtingindicator is ideaal voor het bepalen van de fase rotatie in alle gebieden waar de driefasige voedingen worden gebruikt om motoren, aandrijvingen en elektrische systemen te voeden. De draairichting indicator heeft een spanningsbereik tot 690 VAC. De draairichtingindicator zal helpen schade aan de motoren en uitrusting te voorkomen, die kunnen ontstaan door een verkeerde draairichting.

Mocht u vragen hebben over de Draairichtingindicator PCE-PI1, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze Draairichtingindicator PCE-PI1 en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



- Alligator clips voor het bevestigen
- 3-fase metingen van 40 ... 690 V AC
- Geen batterijen nodig

- Veiligheid: IEC 61010, CAT III 600 V
- Bescherming IP 40
- Groot LCD-scherm

Technische specificaties van de Draairichtingindicator PCE-PI1

Meetbereik	40 ... 690 VAC
Frequentiebereik	15 ... 400 Hz
Stroomverbruik	1 mA
Test stroom per fase	1 mA
Omgevingsomstandigheden	0 ... 40 ° C
Bescherming behuizing	IP 40
Meetsnoeren met robuuste alligatorclips	3x130 cm
Afmetingen	130 x 69 x 32 mm
Gewicht	130 gram
Bescherming / standaardisatie	IEC 61010 / EN61010 IEC 61557-7 / EN 61557-7

Levering van de draairichtingindicator PCE-PI1

1 x draaiveldindicator PCE-PI1, 3 x meetsnoeren met alligatorclips, 1 x handleiding

Optionele accessoires voor draaiveldindicator PCE-PI1

- 1 x Set probes PCE-PR 3

