

Motor-Stethoscoop ADD350D

Motor-Stethoscoop voor onderhoud /
Flexibele inzetmogelijkheden / Compacte bouw / 2 Kanalen

De motor-stethoscoop ADD350D is een handheld instrument dat op batterij werkt. Hij is geschikt voor snelle opsporing van onregelmatig motorlawaai, trillingen en andere stoorbronnen. Dit apparaat wordt niet alleen ingezet bij auto's maar bijvoorbeeld ook bij machines. Door de compacte bouw is de motor-stethoscoop ideaal om bij afgelegen hoeken te komen. Met de bijgeleverde staafsonde kunnen onderdelen afzonderlijk onderzocht worden. Met de eveneens geleverde klemmen kunnen doelgericht specifieke componenten precies onderzocht worden. Alles wordt in een koffer geleverd. Mocht u vragen hebben over de Motor-Stethoscoop ADD350D dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze stethoscoop en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Handig apparaat
- 2 Kanalen
- Koptelefoon inclusief

- Breder frequentiebereik
- Gemakkelijk te bedienen
- Snelle resultaten

Technische specificaties

Frequentiebereik	30 HZ ... 15 kHz
Output	regelbaar (80 stadia)
LED weergave	Batterij / power / volume
max. uitgangsspanning	250 mV
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +45 °C
Spanningsvoorziening	2 x AAA/LR03
Stafsonde lengte	29 cm
Spanningsvoorziening	2 x AAA/LR03
Afmetingen	125 x 81 x 30 mm

Omvang van de levering

- 1 x Motor-Stethoscoop ADD350D , 1 x Stafsonde, 1 x Klemtang met kabel
- 1 x Handleiding, 1 x Batterijen, 1 x Koptelefoon, 1 x Opslagkoffer

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

