

Weerstandsensor WTR 420
Compacte bouwvorm / snelle responstijd
PT100 vast in de behuizing gebouwd / Meetbereik tot max. 150 °C

De weerstandsensor WTR 420 kenmerkt zich door zijn korte en directe responstijd. Dit komt door de vast ingebouwde PT100-sensor. Door de snelle responstijd is de weerstandsensor zeer goed inzetbaar wanneer temperaturen, bij bijv. vloeistoffen in verpakkingen of buizen, snel veranderen. De weerstandsensor is compleet van RVS 1.4404 gemaakt en dat maakt hem bijzonder robuust. Door de compacte afmetingen is de weerstandsensor geschikt om op moeilijk bereikbare plekken de temperatuur precies en betrouwbaar te meten. De WTR 420 wordt zonder halsbuis geleverd. De inbouw lengtes zijn flexibel vanaf 50mm te bestellen. De PT100 sensor van klasse A is via de driesnoerentechniek in de WTR 420 gebouwd. Het meetbereik reikt van - 50 °C tot 150 °C. De WTR 420 is dus breed inzetbaar. Mocht u vragen hebben over de Weerstandsensor WTR 420, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze weerstandsensor en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Bescherming van RVS 1.4404 | - Gunstig geprijsde weerstandsensor |
| - Montage via 1/2 procesaansluiting | - Meetbereik -50 °C ... 250 °C |
| - 3 snoer PT100 klasse A | - Voor ruwe industrie omgevingen |

Technische specificaties van de Weerstandsensor WTR 420

Behuizing	Bescherming: RVS 1.4404
Procesaansluiting	1/2"

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Inbouwlengtes (in mm)	50, 100, 150, 200
Aansluiting	3-snoertechniek
Meetbereik	- 50 °C ... 150 °C
Precisieklasse	Klasse A
Bescherming	IP 69K

Inhoud van de levering

1 x Weerstandsensor WTR 420, 1 x handleiding

