

PT-100-Weerstandsthermometer WTR 450
1/2" Procesaansluiting / Compleet vanuit RVS / 6 mm diameter
PT100 Vast in beschermde behuizing ingebouwd / Meetbereik tot max. 150 °C

De PT-100-Weerstandsthermometer WTR 450 kenmerkt zich door zijn RVS behuizing. De PT-100-sensor is direct in de behuizing gebouwd. Dit heeft als gevolg dat de WTR 450 over een zeer snelle responstijd beschikt. Deze weerstandsthermometer is eveneens met een 1/2" procesaansluiting uitgerust. De procesaansluiting zorgt ervoor dat de gebruiker de weerstands-thermometer direct in het proces in kan brengen. Meestal verloopt de montage via insteekhulzen direct in verpakkingen of buizen. De elektrische aansluiting verloopt, zoals bij alle PT-100-weerstandsthermometers uit de WTR 4xx-serie, via een M12-aansluiting. Hierdoor is het mogelijk om PT100-weerstandsthermometers snel te wisselen. De WTR 450 kan overal ingezet worden waar direct contact met levensmiddelen is. Mocht u vragen hebben over de PT-100- Weerstandsthermometer WTR 450, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze oppervlakte-temperatuursensor en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- PT100 direct in behuizing gebouwd
- 3 snoer PT100 klasse A
- Meetbereik -50 °C ... 150 °C
- Voor de levensmiddelenindustrie
- Snelle responstijd
- Beschermde behuizing uit RVS 1.4404

Technische specificaties van de PT-100-Weerstandsthermometer WTR 450

Behuizing	Bescherming: RVS 1.4404
Diameter	6 x 1 mm

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Inbouwlengtes	50, 100, 150
Aansluiting	3-snoer techniek
Meetbereik	- 50 °C ... 150 °C
Precisieklasse	Klasse A

Inhoud van de levering

1 x PT-100-Weerstandsthermometer WTR 450, 1 x Handleiding

