

Kracht testbank LTS-20

mechanische kracht testbank tot 1000 N, die aan verschillende krachtmeters aangepast kunnen worden, lange gebruiksduur, voor apparaten met interne dynamometrische cel

De kracht testbank LTS-20 wordt in verschillende combinaties met de krachtmeters van de serie PCE gebruikt. De kracht testbank LTS-20 is ideaal voor vele handmatige trek- en drukmetingen. Het gebruik van de kracht testbank garandeert een exacte correlatie tussen testmatrix en testbank. Hierdoor verkrijgt u met de kracht testbank reproduceerbare krachtmetingresultaten. Het bereik van de trek- of drukkracht, waarin deze testbank kan worden gebruikt is maximaal 100 kg. De aandrijving geschiedt via een zwengel. Vaak wordt deze kracht testbank voor andere doeleinden gebruikt. U kunt deze testbank met alle trek- en drukmeters van de serie PCE gebruiken. **Belangrijk! De krachtmeter is NIET inbegrepen. Hij moet apart worden besteld.** Als u vragen heeft over de kracht testbank LTS-20, raadpleeg dan de volgende data sheet of neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 – 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze multimeters en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



- Een minimum aan onderhoud
- Constructie van hoogwaardig roestvrij staal
- Zeer eenvoudige bediening
- Robuust ontwerp
- Afgeronde geleidelen
- Lange gebruiksduur

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Kracht testbank: Uitvoering van de meting



Kracht testbank: Controle van de meetresultaten

Technische specificaties

Kracht bereik	max. 1000 N
Gebruikslengte	Max. 345 mm
Spindelspoed	2 mm
Handwiel	Ø 120 mm
Basis plaat	145 x 100 mm
Afmetingen	530 x 250 x 230 mm
Gewicht	Ca. 7 kg



Kracht testbank: Voorbereiding van de meting



Kracht testbank: De trekproef wordt gespannen.



Kracht testbank: Procedure via handwiel



Kracht testbank: Aflezing van de maximale kracht.





Tabel met noodzakelijke optionele adapters voor de krachtmeters van PCE

Krachtmeter	Adapter
PCE-PTR 200	Direct, vereist geen adapter
PCE-FM 50 / PCE-FM 200	Direct, vereist geen adapter
PCE-FM 1000	Vereist adapter FG-ADP
PCE-FB 50 / PCE-FB 200 / PCE-FB 500	Vereist adapter ADP-UNI

Leveringsomvang van de kracht testbank

1 x kracht testbank, 2 x adapterplaten, 1 x gebruiksaanwijzingen

