

Gemotoriseerde testbank PCE-MTS500

gemotoriseerde testbank tot 5000 N, past op alle krachtmeters van de serie PCE met interne en externe dynamometrische cel, grote slag, verstelbare voedingsnelheid

Onze gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 kan in verschillende varianten met onze krachtmeters van de serie PCE worden gecombineerd. Met de gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 kunnen we bijna alle toepassingen voor druk- en trekkracht, herhaalbaar, uitvoeren. Het gebruik van de gemotoriseerde testbank garandeert een exacte correlatie tussen testmatrix en testbank. Het bereik van de maximale kracht van de testbank is 500 kg. Het gebruik van de gemotoriseerde testbank vereist een elektrische verbinding. De voedingsnelheid is instelbaar tussen 30 mm/min en 230 mm/min. Daarom wordt met de gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 een nauwkeurige meting gewaarborgd. De gemotoriseerde testbank is compatibel met de volgende serie apparaten: [serie PCE-FG](#), [serie PCE-FG ...K](#), [serie PCE-FB](#), [serie PCE-FM](#), [serie PCE-SN](#), [serie PCE-SKN](#) en [PCE-PTR 200](#). **Belangrijk! De krachtmeter is NIET inbegrepen. Hij moet apart worden besteld.** De gemotoriseerde testbank wordt dáár gebruikt, waar het menselijk lichaam, voor wat betreft de krachtmeting, zijn grenzen bereikt. Mocht u vragen hebben over de gemotoriseerde testbank PCE-MTS500, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer [+31 \(0\)900 120 00 03](tel:+31(0)9001200003). Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Instelbare voedingsnelheid
- Uitzonderlijk grote lengte
- Robuust stalen ontwerp
- Instelbare lengte
- Breed bereik krachtmeting
- Voeding
- Past op alle PCE apparaten
- Handmatig of automatisch gebruik

Technische gegevens van de gemotoriseerde testbank

Kracht bereik	Max. 5000 N
Gebruikslengte	Max. 300 mm
Voedingsnelheid	30 ... 230 mm/min
Handwiel	Ø 160 mm
Test dikte	max. 200 mm
Gids pilaren	Ø 32 mm
Afmetingen	1020 x 400 x 250 mm
Gewicht	Ca. 60 kg

Tabel met noodzakelijke, optionele adapters voor de krachtmeters van PCE

Krachtsmeter	Adapter
PCE-PTR 200	vereist adapter ADP-UNI
PCE-FM 50 / PCE-FM 200	vereist adapter ADP-UNI
PCE-FM 1000	direct, vereist geen adapter
PCE-FB 50 / PCE-FB 200 / PCE-FB 500	vereist adapter ADP-UNI
PCE-FB 1K / PCE-FB 2K / PCE-FB 5K	direct, vereist geen adapter

Inhoud van de zending van de gemotoriseerde testbank PCE-MTS500

1 x gemotoriseerde testbank PCE-MTS500, 1 x gebruiksaanwijzing

