

Ampèretang PCE-HDC 10

Ampèretang tot 400A AC / voltmeter / handbediening / robuuste behuizing / multimeter-functies

De ampèretang PCE-HDC 10 kan stromingen, spanningen en weerstanden meten. Bovendien, heeft de ampèretang een continuïteitstester, evenals een diodetester. De 4-cijferige, uitgerust met achtergrondverlichting, display biedt de mogelijkheid om elke meting af te lezen op de ampèretang in het donker. Een ander kenmerk van de ampèretang PCE-HDC 10 is, een piek-, max- of hold-functie. Daarmee kunnen de hoogste metingen of de rechtvaardige waarde weergegeven worden op het display van de ampèretang. Door zijn compacte ontwerp, kan de ampèretang PCE-HDC 10 bedient worden met één hand. De meetschakelaar is compact waardoor deze gemakkelijk te bedienen is met de duim. Hierdoor is de tang ideaal voor mobiel gebruik. Mocht u vragen hebben over de ampèretang PCE-HDC 10, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ampèretang en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Voeding tot 400 A AC
- Max Hold-functie
- Spanning tot 600 V AC / DC
- Verlicht LCD scherm
- Auto-Range
- Automatische uitschakeling

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties van de ampèretang PCE-HDC 10

Functie	Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
Wisselstroom (50/60 Hz)	2 A	0.001 A	± 2,5% + 10 cijfers
	20A	0.01 A	± 2,5% + 4 cijfers
	200 A	0.1A	± 3% + 4 cijfers
	400 A	0.1A	± 0,8% + 2 cijfers
Gelijkspanning	200mV	0,1 mV	± 0,8% + 2 cijfers
	2 V	0,001 V	± 1,5% + 2 cijfers
	20 V	0,01 V	± 1,5% + 2 cijfers
	200 V	0,1V	± 1,5% + 2 cijfers
	600 V	0,1V	± 2% + 2 cijfers
AC voltage	200mV	0,1 mV	± 1,5% + 35 cijfers
	2 V	0.001 V	± 1,8% + 8 cijfers
	20 V	00:01 V	± 1,8% + 8 cijfers
	200 V	0.1V	± 1,8% + 8 cijfers
	600 V	0.1V	± 1% + 4 cijfers
Weerstand	200 Ω	0,1 Ω	± 1% + 4 cijfers
	2 k Ω	0.001 k Ω	± 1,5% + 2 cijfers
	20 k Ω	00:01 k Ω	± 1,5% + 2 cijfers
	200 k Ω	0,1 k Ω	± 1,5% + 2 cijfers
	2 m Ω	0,001 m Ω	± 2,5% + 3 cijfers
	20 M Ω	0,01 m Ω	± 3,4% + 5 cijfers

Algemene technische specificaties van de ampèretang PCE-HDC 10

Meetfrequentie	2 / s
Input weerstand	10 M Ω
Beeldscherm	4-cijferig LCD scherm
Bedrijfsomstandigheden	5 ... 40 ° X / 80% RV
Bewaarcondities	-20 ... 60 ° X / 80% RV
Voeding	9 V batterij
Automatische uitschakeling	Na ongeveer 15 minuten
Afmetingen	197 x 70 x 40 mm
Gewicht	ca. 183 g

Omvang van de levering van de ampèretang PCE-HDC 10

1 x ampèretang PCE-HDC 10, 2 x meetkabels, 1 x draagtas, 1 x Gebruiksaanwijzing

