

Installatietester PCE-ECT 50

Meting van de aardingsweerstand / installatiecategorie III / 7 meter lange meetkabel / hoge meetnauwkeurigheid / beschermklasse IP40 / 50, 60 Hz bedrijfsspanning

De installatietester PCE-ECT 50 is een handig meetapparaat. Door de robuuste en ergonomische bouwvorm kan de bediener de installatietester eenvoudig in gebruik nemen. De aardingsweerstand kan op een snelle manier gemeten worden met behulp van de PCE-ECT 50. Aansluitend kan gecontroleerd worden, of de aarden met elkaar verbonden zijn. Om een duidelijke aflezing te garanderen, beschikt de aardingstester over een groot, overzichtelijk en meerkleurig LCD.

Het display geeft aanvullend een visuele indicatie over de toestand van de installatie. Wanneer de installatie in orde is, blijft het display blauw. Bij een defect aan de installatie kleurt het display rood. De aardingstester bestaat uit een afleesunit, die in het stopcontact gestoken wordt en een meetsensor, die op de onderzijde van de afleesunit wordt aangesloten. De meetsensor heeft een kabel van ca. 7 meter.



- Kleurendisplay met achtergrondverlichting
- Installatiecategorie III
- 50 / 60 Hz Bedrijfsfrequentie

- Hoge meetnauwkeurigheid
- Ergonomische bouwvorm
- Beschermklasse IP40, IK06

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties

Meetprincipe	continuïteitstest/aardingsweerstandsmeting
Meetbereik	0 ... 2000 Ω
Display	twee-kleuren LCD met achtergrondverlichting
Meetnauwkeurigheid	\pm (3 % + 3 digits) bij 0 ... 200 Ω bij 23 °C \pm 5 °C
Bedrijfsspanning	230 V (Ph/N) -10 / +6 %
Bedrijfsfrequentie	50 / 60 Hz
Normeringen	IEC 611010-1 EN 61557-4, Klasse II, IP40, IK06
Installatiecategorie	III
Bedrijfstemperatuur	-15 ... +45 °C
Opslagtemperatuur	-25 ... +70 °C
Afmetingen	72 x 210 x 50 mm (B x L x H)
Lengte meetkabel	ca. 7 m
Gewicht	340 g

Leveromvang

- 1 x Installatietester PCE-ECT 50
- 1 x 7m Meetkabel op haspel
- 1 x Handleiding





Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

