



Materiaalvochtigheid indicator PCE-PMI 2

Materiaalvochtigheid indicator / optische vocht analyse met alarm door LED /
luchtvochtigheid metingen van beton, hout, gips, etc. / opgeslagen kenmerken / MAX-functie
/ Automatisch uitschakelbaar / LCD-display met achtergrondverlichting

Met behulp van de materiaalvochtigheid indicator PCE-PMI 2 kunt u snel en eenvoudig de vochtigheid controleren van hout, muren en vloeren. De vochtigheid indicator ligt goed in de hand. Om wanden, hout, beton, houtskool indicatief te kunnen meten geeft de vochtigheid indicator een aantal verschillende kenmerken aan, die zijn gebaseerd op de dichtheid van het materiaal. Deze zijn eenvoudig te veranderen via de functietoetsen.

Bovendien beschikt de materiaalvochtigheid indicator over een alarmfunctie. Deze kan worden ingesteld op variabel. De LED bovenin het bedieningspaneel toont dan een optische vocht beoordeling. Het is daarom de ideale partner op bouwplaatsen, voor materiële inbreng controles en om metingen te verrichten in de productie. De materiaal vochtigheid indicator is daarom ideaal voor dagelijks gebruik.

Mocht u vragen hebben over de materiaalvochtigheid indicator, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze materiaalvochtigheid indicator en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



- Indringdiepte 50 mm
- Meten zonder beschadiging van het oppervlak
- Maximale waarde opslag
- 20 meetcurves voor verschillende materialen
- Vochtigheid indicatie van hout, beton, enz.
- Alarm functie met visuele indicator
- Waarschuwingssymbool batterij
- Automatische uitschakeling

Technische specificaties materiaalvochtigheid indicator PCE-PMI 2

Meetbereik:	0 ... 200 digits
Meetnauwkeurigheid:	$\pm 0,5\%$ van de aflezing + 0,5 digits
Resolutie:	0,1 digits
Meetdiepte:	50 mm
Meetprincipe:	Capacitief
Sensor Type:	Metal spheroïde (bolvormige metalen)
Beeldscherm:	LCD Display
Gebruikstemperatuur	0 ... 50 ° C
Luchtvochtigheid:	<90% r.v.
Stroomvoorziening:	4 x 1.5V AAA-batterijen
Afmeting:	165 x 62 x 26 mm
Gewicht:	119 g (zonder batterijen)

Levering vochtigheid indicator PCE-PMI 2:

1 x Vochtigheid indicator PCE-PMI 2, 1 x Draagtas, 4 x 1.5V AA batterij, 1 x Handleiding

