

## Geijkte platformweegschaal PCE-SD 1500E

**resolutie 0,5 kg / lage bouwhoogte/ incl. oprijplaat / bi-directionele RS-232 interface / opsomfunctie / stuktel functie / optioneel: analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V of OC schakeluitgangen**

De platformweegschaal wordt geijkt geleverd en is vanwege zijn massieve bouwwijze ideaal voor stationair gebruik. Door de robuuste uitvoering en het grote plateau is deze geijkte weegschaal in het bijzonder geschikt voor het wegen van grote objecten. De geijkte platformweegschaal is gemaakt van gelakt staal en afhankelijk van het draagvermogen in verschillende plateauafmetingen beschikbaar. Optioneel zijn voor de platformweegschaal oprij-hellingen beschikbaar, die het oprijden op de weegschaal mogelijk maken. Het beeldscherm kan op een tafel worden geplaatst of aan de muur worden gemonteerd. Optioneel kan ook een statief besteld worden. De geïntegreerde RS-232 interface zorgt voor een bi-directionele gegevensoverdracht naar de PC vanaf de platformweegschaal, en stelt zo op deze manier programmeurs in staat een veelzijdige systeemintegratie uit te voeren. Met een optionele adapter kunnen de weeggegevens ook worden opgeslagen op een USB-stick. Een verdere integratie van het systeem maakt het mogelijk een optionele 4-20mA analoge uitgang te laten plaatsen of een limietfunctie met een OC-schakelcontact. Een directe verbinding met de printer is mogelijk via de RS-232 interface. Functies zoals automatische tarra, stuks tellen en het opslaan van een vast tarragewicht, zorgen voor een grote arbeidsverlichting.



- Stuktel functie
- Procent % vergelijkingsweging
- Filter (reactietijd) instelbaar
- Dierweegfunctie
- Tarrawaarde opslag
- Tolerantie bepaling gewicht min /ok / max
- Meerdere wegingen opsommen
- Gemiddelde gewichtsbepaling
- Recept mengweging
- Instelbare bi-directionele RS-232 interface
- Printertalen Line Mode en EPL2
- Instelbare automatische uitschakeling
- Bruto / Netto knop op display
- Menu vrij instelbaar
- Onderhoudsvrije componenten
- Optioneel: USB, LAN, 4-20 mA

### Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands  
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





## Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Min. *	Gewicht	Weegoppervlak
PCE-SD 1500E	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	140 kg	1250 x 1250 mm

\* De minimale belasting is de belasting waarbij het kalibratielaboratorium de nauwkeurigheid verifieert. De weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan, maar deze mogen niet gebruikt worden in het ijkplichtige handelsverkeer.

IJking	Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarrabereik	over het gehele weegbereik
Inschakeltijd	< 4 sec.
Display	LED met 20 mm cijferhoogte (aan 3 m. kabel)
Totale afmeting	1250 x 1250 x 85 mm
Interface	RS-232 bi-directioneel optioneel: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Oprijplaat	optioneel; zie 'accessoires'
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Stroomvoorziening	~230V 50Hz 8VA (Schuko stekker)
Beschermklasse	display: IP 54 / weegcellen: IP 67

## Leveromvang

- 1 x geijkte platformweegschaal PCE-SD 1500E
- 1 x display met wand-/tafelhouder
- 1 x handleiding

Neem contact op met onze technische service, voor het actuele aanbod aan accessoires.

