

Strobe PCE-OM 15

Met netvoeding en een externe trigger ingang / 30.000 FPM / RPM / Xenon lamp en een schakelaar voor een multiplier met X 2 en X ½

De strobe heeft de mogelijkheid tot de externe triggering. Bovendien, heeft deze strobe een xenonlamp en een schakelaar voor een vermenigvuldiging met X2 en X ½. De enkelvoudige flits van de stroboscoop verlicht het bewegende object voor een zeer kort moment. Volgen veel flitsen elkaar snel op, dan verwerkt het menselijk oog, het verlichte moment als een continue beeld. Dit stroboscopische effect is vergelijkbaar met een film: ook hier resulteert een snelle opeenvolging van afzonderlijke beelden in een samenhangende beweging. Zo kunt u met de handstroboscoop dingen zien die visueel anders niet herkenbaar zijn. De microprocessor gestuurde stroboscoop wordt geleverd met 230V en is ideaal voor het regelen van snelheden van tandwielen, motoren, centrifuges ... meestal in preventief onderhoud en service. Apparaten, machines en gereedschap hoeven niet worden gestopt voor controle. Op deze manier kunt u tijd en geld besparen. Hier vindt u flitsers en handstroboscopen met hogere prestaties en batterij levensduur. Mocht u vragen hebben over de Strobe PCE-OM 15, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze OBD-tester en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



- Trigger ingang
- 5-cijferig display
- met range selectie

- Met grove en fijne afstelling
- ABS kunststof behuizing
- Schakelaar voor multiplier met X 2 en X 1/2

Technische specificaties

Bereik	50 ... 30.000 FPM/RPM
Resolutie	0,1 ... 999 FPM/RPM 1 ... 30.000 FPM/RPM
Nauwkeurigheid	± 0,05 % + 1 Digit
Kenmerken	fijnafstelling, flits-frequentie verdubbeling, halvering flits-frequentie, snel instelbaar
Externe trigger ingang	3,5mm jack Signaal: 5 ... 24V Lamp Xenon lamp
Beeldscherm	LCD 10mm
Reflectiehoek	80°
Voeding	230 V AC / 50 Hz
Omgevingstemperatuur	0 ... +40 °C / < 80 % r.F.
Afmetingen	215 x 85 x 180 mm
Gewicht	1.000 g

Gebruikersafbeeldingen



Hier ziet u de stroboscoop PCE-OM-15



Hier ziet u het beeldscherm en de weergave van de Strobe PCE-OM-15.

Omvang van de levering:

1x Stroboscoop PCE-OM-15, 2x reserve Xenon lamp, 1x gebruiksaanwijzing

