

Weegschaal PCE-ICS 30

invoer van stukgewicht / drie displays / opsomfunctie / batterijduur tot 240 uur

De gunstig geprijsde weegschaal PCE-ICS 30 is ideaal voor de snelle inventarisweging. Deze weegschaal valt op door het gebruik van drie displays met achtergrondverlichting. Hierop wordt het totale gewicht, alsmede het stuksaantal weergegeven, zelfs in donkere omgevingen.

De functiemogelijkheden maken een eenvoudige en probleemloze werking mogelijk, zonder voorkennis. U plaatst eenvoudigweg de te tellen producten op de weegschaal, voert het stukgewicht in met behulp van de toetsen en leest hierna meteen het aantal producten af van het display. Andersom kunt u ook het aantal producten invoeren, waarna de weegschaal het stukgewicht berekent.

Het stukgewicht blijft net zo lang weergegeven op de weegschaal, tot u deze uitschakelt. Het stukgewicht dient wel altijd hoger te zijn dan de resolutie van de weegschaal, namelijk 1 gram. Indien de te tellen producten een totaal gewicht hebben hoger dan 30 kg, dan kan de telling in gedeeltes gedaan worden. Later kunt u deze dan met behulp van de opsomfunctie bij elkaar optellen. Om een mobiele inzet mogelijk te maken, is de weegschaal uitgerust met een oplaadbare interne accu, welke een bedrijfsduur heeft van 240 uur op één lading. De doorzichtige kunststof beschermhoes beschermt het display en de toetsen van de weegschaal.



- snelle en eenvoudige telling
- rechtstreekse invoer van stukgewicht
- stuktelling middels referentiegewicht
- stuktelling mogelijk tot 99.999 stuks

- min. stukgewicht: 1 g
- snelle responstijd
- batterijduur tot 240 uur
- opsomfunctie tot 99 opsommingen
- 3 verlichte displays

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische data

weegbereik [max]	30 kg / 30.000 g
afleesbaarheid [d]	1 g / 0,001 kg
nauwkeurigheid	±4 g
min. stukgewicht	1 g
max. stuktelling	99.999 stuks
opsomfunctie	tot 99 opsommingen
meeteenheden	kg
tarrabereik	100 % / meervoudige tarra
display	3 x 5-cijferig LCD display / cijfergrootte 15 mm
voeding	gewicht / stukgewicht / stuksaantal
accudoor	vast ingebouwde interne accu, 4 V / 4 Ah of IEC-aansluiting 110 V / 230V
interface	ca. 120 uur met achtergrondverlichting ca. 240 uur zonder achtergrondverlichting
beschermklasse	geen
bedrijfs- en opslagcondities	IP 54
	0 ... 40 °C
	5 ... 95 % r.v. niet condenserend
weegplateau	260 x 220 mm / RVS / afneembaar
afmetingen weegschaal	280 x 330 x 115 mm
gewicht	ca. 2 kg

Leveromvang

- 1 x weegschaal PCE-ICS 30
- 1 x IEC-kabel
- 1 x handleiding

Optioneel



Kalibratiecertificaat CAL-PCE-ICS

Het kalibratiecertificaat CAL-PCE-ICS documenteert de meetnauwkeurigheid van de stuktel-weegschaal PCE-ICS 30. De lineariteit, de herhaalbaarheid evenals de excentrische belasting worden gecontroleerd om bijv. te voldoen aan de vereisten van de DIN ISO 9000 normering.



Beschermhoes PCE-ICS-SC

De doorzichtige kunststof beschermhoes beschermt het display en de toetsen van de weegschaal tegen verf, stof, etc.

