

Kabeltester PCE-LT 20

kabeltester voor netwerkkabels, coaxkabels, afzonderlijke draden, telefoonkabels, etc. / set bestaande uit hoofdunit en remote-unit / voor toewijzing van draden en kabeldetectie

De kabeltester PCE-LT 20 wordt gebruikt om de juiste toewijzing van draden in netwerkkabels te bepalen. Verder kan de kabeltester gebruikt worden om kabels te lokaliseren en de verbinding tussen kabels vast te stellen. De kabeltester is een universeel inzetbaar testapparaat voor de elektromonteur en servicetechnicus. De PCE-LT 20 bestaat uit een hoofdunit en een remote-unit. De remote-unit wordt ingezet om de toewijzing van de draadparen op een externe netwerkaansluiting te controleren. Bovendien dient de remote-unit ook als ontvanger voor het lokaliserings signaal bij de kabeldetectie. Via de usb-aansluiting kan het apparaat verbonden worden met een usb-kabel. De kabeltester PCE-LT 20 kan ook ingezet worden bij de controle van analoge telefooninstallaties. Hiertoe wordt de hoofdunit simpelweg aangesloten op de telefoonaansluiting, in plaats van het eindapparaat. Twee LED's op de kabeltester geven een inkomende oproep aan.



- automatisch/manueel testen van LAN-kabels
- hoofd- en remote-unit
- controle van coaxkabels, afzonderlijke draden...
- kabeldetectie tot 50 cm diepte
- controle van analoge telefooninstallaties
- eenvoudige bediening

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

Technische data

weergave	LED staafdiagrammen multicolor LED's
signaaltoon	're-check' signaaltoon 1 kHz
overspanningsbeveiliging	80 V DC
toonsoorten	snel- / langzaam-impuls
ontvangsbereik remote-unit	1 Hz ... 12 kHz
detectiediepte	max. 50 cm
omgevingscondities	0 ... 40 °C / max. 80 % r.v.
opslagcondities	-10 ... 50 °C / max. 80 % r.v.
voeding	9 V blokbatterij
afmetingen	hoofdunit: 263 x 55 x 37,3 mm remote-unit: 180 x 82 x 43,8 mm
gewicht	hoofdunit: 210 g remote-unit: 280 g
normering	EN61326-1 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-8 CISPR11

Leveromvang

kabeltester PCE-LT 20 bestaande uit:

- 1 x hoofdunit
- 1 x remote-unit
- 1 x RJ45 patchkabel
- 2 x 9 V blokbatterij
- 1 x draagkoffer
- 1 x handleiding



Afbeeldingen





Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebeneLux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

